HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Aeotec Range Extender 7

Zesilovač Z-Wave signálu do zásuvky

Výrobce: **Aeotec** · Model: **Aeotec Range Extender 7 (ZW189)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/aeotec-range-extender-7-rozsirovac-siete/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Opakovač Z-Wave signálu zasouvaný do zásuvky. Odstraňuje mrtvé zóny v síti, přenos S0 i S2 opakuje bez narušení šifrování a funguje se zařízeními Z-Wave od řady 100 po 700.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	ZW189
Napájení	100–240 V AC, 50/60 Hz, max. 150 mA; spotreba 1,2 W (EU/AU/UK)
Bezdrátově	Z-Wave, Gen7, SmartStart, beaming; EU/UK 868,42 MHz
Dosah	uvnitř >70 m, venku do 150 m
Rozměry / hmotnost	EU 46 × 46 × 60,65 mm / 38 g
Prostředí	0 až 40 °C, 8–80 % RH, IP20, pouze do interiéru

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Pouze do interiéru, v suchém prostředí. Chraňte před otevřeným ohněm, extrémním teplem a přímým sluncem.
- Po přesunutí zařízení do jiné zásuvky spusťte v ovladači znovu vyhledání cest (route discovery).
- Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením návodu.

Z-WAVE TLAČÍTKO

Krátké stisknutí	přidání / vyřazení ze sítě

Podržet 5 s	(5–10 s) test konektivity
Podržet 20 s	tovární reset (pustit po 2 s plného svitu LED)
2× klepnout do 1 s (spárovaný)	zapne / vypne LED

INDIKÁTOR (LED)

Pomalé „dýchání“	nespárováno
Bliká až 30 s	probíhá přidávání
Jasnější na 2 s	přidání úspěšné
Zpět na pomalé dýchání	přidání selhalo / zařízení vyřazeno

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Zasuňte opakovač do zásuvky – bílá LED pomalu „dýchá“.
2. Ovladač (hub) přepněte do režimu párování a na opakovači rychle stiskněte Z-Wave tlačítko (bez držení). LED bliká až 30 s; úspěch = LED se na 2 s rozjasní.
3. Při selhání postup zopakujte. U S2 zadejte prvních 5 číslic kódu DSK (pod QR kódem).
4. SmartStart: v aplikaci zvolte SmartStart, naskenujte QR kód na zařízení a zapněte je – přidá se do 10 minut.

VYŘAZENÍ A RESET

Vyřazení: ovladač přepněte do režimu odebrání a stiskněte Z-Wave tlačítko. Reset (držení 20 s) použijte pouze tehdy, když primární ovladač chybí.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://aeotec.com/products/aeotec-range-extender-7/
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/aeotec-range-extender-7-rozsirovac-siete/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492