HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Aqara Presence Sensor FP1E

Radarový senzor přítomnosti, Zigbee

Výrobce: **Aqara** · Model: **Aqara Presence Sensor FP1E (PS-S03D)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/aqara-senzor-pritomnosti-fp1e-aqara-presence-sensor/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Senzor detekuje přítomnost osob v místnosti milimetrovým radarem a algoritmy AI (učí se pozadí prostoru, rozpoznává zdroje rušení a přizpůsobuje citlivost). Vyžaduje aplikaci Aqara Home a hub Aqara.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	Presence Sensor FP1E, PS-S03D
Napájení	5 V, 1 A, USB-A (adaptér ani kabel není v balení)
Bezdrátově	Zigbee, 2405–2480 MHz, ≤ 13 dBm; radar 60–61 GHz, ≤ 20 dBm
Dosah	stěna: max. 6 m, zorný úhel 120° (zblízka až 180°), pokrytí do 35 m²; strop: kruh o poloměru cca 4 m, do cca 50 m² (testovaná výška 2,8 m)
Rozměry / hmotnost	57 × 50 × 37 mm
Prostředí	−10 až 40 °C, 0–95 % RH, bez kondenzace, pouze do interiéru
Balení	senzor, magnetický držák, nálepka, návod

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Zařízení není hračka.
- Pouze do interiéru, mimo vlhko, vodu a kapaliny a mimo zdroje tepla. Při uzavření zajistěte větrání.
- Senzor nepoužívejte pro bezpečnostně kritické účely.
- Zařízení nerepasujte ani neopravujte sami.
- Při používání dodržujte vzdálenost alespoň 20 cm od těla (anténa).

DOSAH A NASTAVENÍ

- Dosah se nastavuje v aplikaci do 6 m po 30 cm (výchozí 6 m). Uvedené hodnoty jsou teoretické, z laboratorních podmínek.
- Při nastavování dosahu má být v prostoru jen jedna osoba, která pomalu kráčí zdálky k senzoru. Vzdálenost v aplikaci je orientační, nad 6 m se zobrazí „Unknown“.
- AI učení prostoru: provádí se v prázdném prostoru (cca 30 s), doporučuje se po instalaci; spustíte je z aplikace nebo akcí automatizace a slouží i k opravě nesprávné přítomnosti.
- Tipy: otočte senzor čelem k tělu (dýchání), omezte dosah, používejte „nepřítomnost po dobu“ a držte jej dál od výdechů klimatizace, čističek vzduchu a ventilátorů.
- Podmínky automatizace: přítomnost, nepřítomnost, nehybnost, pohyb (i po nastavenou dobu). Akce: AI učení prostoru, restart zařízení.

TLAČÍTKO NA ZAŘÍZENÍ

Krátké stisknutí	test účinného dosahu
Podržet 5 s	reset / připojení k síti; pro párování zapněte napájení, podržte reset 5 s, dokud LED bliká, a uvolněte

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Nainstalujte aplikaci Aqara Home a mějte připravený hub Aqara.
2. Zapněte napájení senzoru a spusťte párovací režim (podržení resetu 5 s).
3. V aplikaci: Domů → „+“ → Přidat zařízení → vyberte Presence Sensor FP1E nebo naskenujte instalační kód.
4. Pokud přidání selže, přibližte senzor k hubu a postup zopakujte.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://www.aqara.com/wp-content/uploads/2024/07/Presence-Sensor-FP1E-User-Manual-EN-Online.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/aqara-senzor-pritomnosti-fp1e-aqara-presence-sensor/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492