HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Heatit Z-Dim2 250W

Z-Wave otočný stmievač do rámikov System 55

Výrobca: **Heatit** · Model: **Heatit Z-Dim2 250W**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/heatit-z-dim-otocny-dimmer/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Otočný stmievač pre rôzne svetlá, vhodný pre LED. Gombíkom stmievate a vyvoláte scény, druhý (externý) spínač sa pripája na svorku P. Pri nízkych záťažiach sa odporúča bypass.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	Z-Dim2 250W, art. 14 444 40 (FW 1.20)
Napájanie	230 V AC, 50 Hz; vstupný prúd 1,1 A
Spínaný prúd	5–250 W LED; dvojvodičové zapojenie (nulák len na záťaž)
Bezdrôtovo	Z-Wave Plus V2, 868,4 MHz, čip 700; S0, S2 Authenticated, S2 Unauthenticated; SmartStart, OTA
Dosah	min. 40 m
Meranie	meranie výkonu; nastavenie min. a max. úrovne, autokalibrácia max.
Rozmery / hmotnosť	84 × 84 × 43 mm; montážna hĺbka 24 mm
Prostredie	IP21; 5–40 °C; len do interiéru, nezakrývať
Ochrany	preťaženie, skrat, prepätie, prehriatie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Hrozí zásah elektrickým prúdom. Zariadenie smie do siete pripojiť len kvalifikovaný elektrikár.
- Pred akoukoľvek zmenou zapojenia vypnite ističe a vhodným testerom overte, že na vodičoch nie je napätie.
- Neprekračujte uvedenú maximálnu záťaž. Zapájajte len tak, ako ukazuje návod.
- Max. moment svoriek 2 Nm; vodič max. 2,5 mm^2.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a neopravujte ho sami. Chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou.
- Tlačidlá a vypínače pripojené k zariadeniu ani telefóny či tablety na diaľkové ovládanie nenechávajte deťom.

ZAPOJENIE

Svorka L (vstup)	fáza zo siete
Svorka druhá svorka L	fáza (L) na záťaž
Svorka P	vstup externého spínača

LED

Červená bliká	zariadenie nie je v sieti
Zelená bliká	pridávanie alebo odstraňovanie
Zelená 3 s	úspech
Červená 3 s	neúspech

PRVÉ SPUSTENIE

1. Vypnite istič a zapojte stmievač. Montujte do krabice, kryt zaistite maticou a potom nasaďte gombík.
2. Zapnite napájanie a ovládač (bránu) prepnite do režimu pridania.
3. 3× rýchlo stlačte reset tlačidlo (alebo externý spínač S2). Okno trvá 90 s; zelená 3 s znamená úspech.
4. SmartStart: naskenujte QR kód (DSK).
5. Odstránenie: rovnaký postup (3×) pri režime odstránenia; parametre sa neresetujú.
6. Továrenský reset (len ak chýba ovládač; najprv skúste odstránenie): podržte reset, po 3 s zelená bliká, pri 20 s svieti – pustite medzi 20. a 23. sekundou.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://documents.heatit.com/1444440/manual
Produkt: obchod.homesystem.sk/heatit-z-dim-otocny-dimmer/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492