HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Heatit Zig Dim 250W

Zigbee otočný stmievač do rámikov System 55

Výrobca: **Heatit** · Model: **Heatit Zig Dim 250W**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/heatit-zig-dim-otocny-zigbee-stmievac/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Otočný stmievač so štandardom Zigbee 3.0, vhodný pre LED. Montuje sa do európskych krabíc a rámikov System 55; k svorke P sa pripája externý tlačidlový spínač. Pozor: nejde o zariadenie Z-Wave.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	Zig Dim 250W, art. 14 444 20 (ver. 2023-A)
Napájanie	230 V AC, 50 Hz
Spínaný prúd	5–250 W LED; dvojvodičové zapojenie, zadná hrana
Bezdrôtovo	Zigbee 3.0, 2,4 GHz; max. výkon 19,8 dBm; dosah min. 40 m; odstup od používateľa min. 20 cm
Rozmery / hmotnosť	84 × 84 × 43 mm; hĺbka 24 mm; biela RAL 9003
Prostredie	IP21; 5–40 °C; len do interiéru
Ochrany	skrat, prepätie, prehriatie, preťaženie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Hrozí zásah elektrickým prúdom. Zariadenie smie do siete pripojiť len kvalifikovaný elektrikár.
- Pred akoukoľvek zmenou zapojenia vypnite ističe a vhodným testerom overte, že na vodičoch nie je napätie.
- Neprekračujte uvedenú maximálnu záťaž. Zapájajte len tak, ako ukazuje návod.
- Max. moment svoriek 2 Nm; vodič max. 2,5 mm². Pri montáži do krabice dbajte, aby neboli privretené vodiče.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a neopravujte ho sami. Chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou.
- Tlačidlá a vypínače pripojené k zariadeniu ani telefóny či tablety na diaľkové ovládanie nenechávajte deťom.

ZAPOJENIE

Svorka L (vstup)	fáza zo siete
Svorka L (záťaž)	fáza na záťaž
Svorka N	nulový vodič
Svorka P	externý tlačidlový spínač

TLAČIDLO RESET A LED

3× reset	pridanie do siete (inclusion); LED bliká zeleno
4× reset	TouchLink; modrá, úspech zelená 3 s
5× reset	Find and Bind; žltá
🔴 **Červená 3 s**	zlyhanie
🔴 **Červená bliká**	po lokálnom resete, zariadenie je mimo brány
Podržať reset	po 3 s zelená bliká, po 20 s svieti – pustite medzi 20. a 23. s (továrenský reset)

PRVÉ SPUSTENIE

1. Vypnite ističa, zapojte stmievač a vložte ho do krabice. Kryt zaistite maticou a tlačidlo nasaďte zatlačením.
2. Ak bol stmievač v inej sieti Zigbee, najprv ho z nej odstráňte.
3. Bránu prepnite do režimu pridania zariadenia a na stmievači 3× rýchlo stlačte reset.
4. Odstránenie: cez bránu.
5. TouchLink: diaľkový ovládač priložte do 10 cm. Jeden ovládač na stmievač, ak ani jedno nie je v sieti; do 30, ak sú v spoločnej sieti. Pri Philips Hue a Echo Plus najprv pridajte stmievač do siete.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://documents.heatit.com/1444420/manual
Produkt: obchod.homesystem.sk/heatit-zig-dim-otocny-zigbee-stmievac/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492