HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

NOUS W2

Wi-Fi otočná PTZ kamera 1080p

Výrobce: **NOUS** · Model: **W2**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/nous-smart-wifi-otocna-kamera-1080p/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Kamera pro video a audio dohled s přístupem přes internet z aplikace Nous Smart Home. Posílá upozornění na pohyb; v aplikaci je dostupný také placený cloudový archiv.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Připojení	Wi-Fi 2,4 GHz (P2P přes cloud), aplikace Nous Smart Home
Otáčení / náklon	360° / 65°
Zvuk	mikrofon a reproduktor – obousměrný zvuk
Záznam	karta microSD (Class 10) do 128 GB; nepřetržitý záznam nebo záznam při pohybu
Napájení	12 V DC (napájecí zdroj v balení)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Přečtěte si návod. Zařízení používejte v rozsahu teploty a vlhkosti uvedeném v technickém listu výrobce.
- Neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů), nenechte jej spadnout a nevystavujte jej mechanickému namáhání.
- K čištění nepoužívejte chemicky agresivní ani abrazivní prostředky – použijte vlhký hadřík.
- Dbejte, aby připojovací vodiče nebyly nadměrně napnuté – hrozí zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Zařízení sami nerozebírejte – diagnostiku a opravu smí provádět pouze certifikované servisní středisko.

PŘIPOJENÍ K APLIKACI

1. Nainstalujte aplikaci **Nous Smart Home** (Google Play / App Store), povolte jí všechna požadovaná oprávnění a zaregistrujte nového uživatele.
2. Připojte chytrý telefon k Wi-Fi síti s frekvencí **2,4 GHz**. Síť 5 GHz zařízení nepodporuje.
3. Zapněte kameru a počkejte na hlasovou výzvu. Pokud ji neslyšíte, podržte reset tlačítko 5–7 s (obnovení továrních nastavení).
4. V aplikaci klepněte na „+“; automatické vyhledávání nabídne kameru, nebo ji přidejte ručně ze seznamu zařízení.
5. Zkontrolujte název Wi-Fi sítě, zadejte její heslo a potvrďte „Next“.
6. Po připojení nastavte název a místnost.

> **OBNOVENÍ A ODEBRÁNÍ**
> Odebráním kamery ze seznamu zařízení v aplikaci se vrátí na tovární nastavení a připojení k Wi-Fi je nutné provést znovu. Při špatném hesle Wi-Fi aplikace po vypršení časovače zobrazí chybu připojení s postupem nápravy.

ČÁSTI KAMERY

Světelný senzor	automaticky přepíná barevný / černobílý obraz a zapíná IR podsvícení
Indikátor	zobrazuje aktuální stav zařízení
Slot microSD	karta Class 10 do 128 GB
Tlačítko Reset	dlouhé podržení (5–7 s) vymaže nastavení kamery a parametry připojení k Wi-Fi

MONTÁŽ

Kameru lze upevnit na strop montážní destičkou z balení nebo postavit na rovný vodorovný povrch – gumová základna se nesklouzne. Při montáži položte napájecí kabel 12 V DC a destičku připevněte upevňovacím materiálem ze sady nebo jiným vhodným pro materiál podkladu.

POZNÁMKA

Výrobce upozorňuje, že připojení k internetu nelze zaručit ve všech případech – závisí na kvalitě komunikačního kanálu a síťových prvků, na značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému apod.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce.
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/nous-smart-wifi-otocna-kamera-1080p/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492