HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Sonoff TRV Gen2

Zigbee termostatická radiátorová hlavice

Výrobce: **Sonoff** · Model: **Sonoff TRV Gen2 (TRV-ZBT)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/sonoff-trv-zbt-gen2-zigbee-termostaticka-radiatorova-hlavice/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Bateriová hlavice na radiátor s přesnou regulací teploty v místnosti, plány, detekcí otevřeného okna a ovládáním přes aplikaci eWeLink. V balení jsou adaptéry pro většinu standardních ventilů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	TRV-ZBT
Baterie	2× 1,5 V LR6 (AA) alkalické, 3 V
Bezdrátově	Zigbee (IEEE 802.15.4), Bluetooth LE
Připojení	závit ventilu M30 × 1,5 mm (jiný závit: přiložený adaptér)
Použití	nastavení teploty 5–30 °C
Rozměry / hmotnost	50 × 50 × 82,9 mm / 169 g (s bateriemi)
Prostředí	−10 až 50 °C, 5–95 % RH bez kondenzace

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Tělo hlavice nasaďte na základnu až tehdy, když displej ukáže „Ready“.
- Při slabé baterii ji vyměňte do 1 týdne; při ikoně vybité baterie ihned.
- Tovární reset vymaže všechna nastavení.

MONTÁŽ

1. Stáhněte aplikaci eWeLink.
2. Otevřete spodní kryt baterií a nainstalujte základnu baterií.
3. Ověřte, že ventil má závit M30 × 1,5 mm; jinak nejprve nasaďte adaptér.
4. V aplikaci zvolte „Scan“ a naskenujte QR kód na zařízení.
5. Odstraňte izolační proužek baterií. Displej ukáže „Setup“; dvojitým stisknutím středního tlačítka nastavte orientaci displeje.
6. Při „Ready“ krátce stiskněte tlačítko (návrat na „Setup“), nasaďte tělo na základnu a otočením zajistěte.
7. Rychle stiskněte střední tlačítko – spustí se kalibrace. Po úspěchu displej ukáže teplotu v místnosti.
8. Při selhání znovu vložte baterie, zvolte správný adaptér nebo kalibrujte později v aplikaci („Stroke Calibration“).

TLAČÍTKO NA ZAŘÍZENÍ

Otáčení kolečka	změna nastavené teploty; uloží se automaticky 2 s po zastavení
Krátké stisknutí středního tlačítka	okamžité uložení; přepnutí Auto/Manual
Dvojité stisknutí	otočení displeje o 90° ve směru hodinových ručiček
Podržet 2 s	ve stavu OFF: párovací režim
Podržet 3 s	zapnutí/vypnutí dětské pojistky
Při vkládání baterií podržet tlačítko	tovární reset (displej ukáže „Resetting“)

> **POD 5 °C**
> Pod 5 °C displej ukáže „OFF“ (ochrana proti mrazu, výchozí 5 °C).

PÁROVÁNÍ

1. Zigbee: potřebujete bránu SONOFF (doporučené ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost; kompatibilní i ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-PMG24, Dongle-LMG21). Nejprve aktualizujte firmware brány.
2. Nastavte OFF, podržte střední tlačítko 2 s a ověřte, že ikona párování bliká. V aplikaci zvolte „Zigbee Pairing“ a vyberte bránu. Párovací režim vyprší po 3 minutách.
3. Bluetooth (eWeLink): OFF, podržte 2 s, poté „BLE Pairing“ → „Next“ → vyberte zařízení → „connect“.
4. Samostatné BLE párování pro Home Assistant nebo třetí strany (eWeLink není potřeba, data se nemažou): probuďte zařízení, jednou klikněte a do 3 s podržte tlačítko 5 s.

DISPLEJ A SIGNALIZACE

Velké číslo / malé číslo	nastavená teplota / aktuální teplota v místnosti
Ikona signálu 1 / 2 / 3	slabý / střední / silný signál
Ikona topení	ohřev je aktivní
Bliká ikona párování	probíhá párování
Animace okna	topení zastaveno detekcí otevřeného okna

BOOST	režim Boost (pouze z aplikace)
Animace „Calibrate“	kalibrace nebo protivápenný cyklus
Ikona selhané kalibrace	nesprávná montáž na ventil: zkontrolujte montáž, nainstalujte znovu, poté auto-kalibrace v aplikaci
Ikona vybité / abnormální baterie	vybitá: vyměňte ihned; abnormální: vyměňte a zkuste znovu

REŽIMY A ÚDRŽBA

- Auto: podle plánů, ruční změna platí do dalšího plánu. Manual: pevná teplota. Boost a dočasný časovač: pouze z aplikace.
- Detekce okna: pokles teploty o více než 1,5 °C za 5 min během topení nebo hlášení připojeného snímače dveří/oken. Zruší se ruční úpravou, nárůstem o více než 1,5 °C za 5 min nebo zavřením snímače.
- Protivápenný cyklus běží automaticky každé pondělí ve 12:00.
- Výměna baterií: vytlačte kovovou pružinu ven, nadzvedněte kryt, vložte baterie podle polarity, zaklapněte, zavřete a zamkněte kryt. Demontáž: nejprve hlavní jednotka, poté základna baterií.
- Slabá baterie v aplikaci blokuje aktualizaci firmwaru – vyměňte baterie.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://support.sonoff.tech/trv-zbt-usermanual/
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/sonoff-trv-zbt-gen2-zigbee-termostaticka-radiatorova-hlavice/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492