HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Meross MS220

Multifunkční dveřní senzor 5v1 se zvonkem

Výrobce: **Meross** · Model: **Meross MS220**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/meross-multifunkcni-dverni-senzor-5v1-ms220/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Senzor otevření dveří a oken se zvonkem, detekcí vibrací, alarmem 100 dB, nočním světlem a programovatelným tlačítkem. Komunikuje přes Bluetooth; pro notifikace, zvonění a Matter potřebuje hub Meross MSH450P.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	MS220 (MS220-EU)
Napájení	1× baterie CR123A 1700 mAh (v balení), výdrž až 3 roky
Bezdrátově	Bluetooth Low Energy; hub Meross MSH450P
Detekční vzdálenost magnetu	max. 2,5 cm
Alarm	bzučák až 100 dB
Krytí	IP66, odolné vůči UV
Rozměry	31,5 × 29,5 × 85 mm
Prostředí	−20 až 60 °C, interiér i exteriér
Obsah balení	senzor, magnet, baterie CR123A, 2× oboustranná páska, otvírák krytu baterie, návod

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Nevystavujte senzor dlouhodobě ohni ani vysokým teplotám.
- Používejte pouze baterii CR123A a vložte ji se správnou polaritou.
- Pokud senzor delší dobu nepoužíváte, baterii vyjměte. Senzor i baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte.

VLOŽENÍ BATERIE

1. Otvírák vložte do drážky a opatrně vypáčte kryt baterie.
2. Vložte baterii CR123A podle označení polarity.
3. Kryt pevně zavřete. Těsnění musí být čisté a nepoškozené, jinak nebude zaručena vodotěsnost.

TLAČÍTKA

Multifunkční tlačítko (se zvonkem)	zvonek, noční světlo nebo spuštění scény – funkci nastavíte v aplikaci
Párovací tlačítko – krátce	párovací režim, LED rychle bliká zeleně
Párovací tlačítko – podržet 5 s	obnovení továrního nastavení (LED blikne červeně, pak zeleně, krátké pípnutí)

LED A ZVUK

Zelená krátce, krátké pípnutí	zapnutí
Zelená bliká, krátké pípnutí	párovací režim
Zelená se rozsvítí a zhasne	spárování úspěšné
Oranžová pomalu bliká	aktualizace firmwaru
Oranžová bliká 5 s, 3× hlasité pípnutí	hledání zařízení z aplikace
Červená bliká, zvuk alarmu	spuštěný alarm (zvuk nastavitelný, lze ztlumit)
Červená bliká bez zvuku	ztlumený alarm nebo výpadek spojení

POZNÁMKA

- Slabou baterii senzor nesignalizuje LED ani zvukem – upozornění přijde v aplikaci Meross.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Stáhněte aplikaci Meross a přidejte do ní hub Meross MSH450P.
2. V aplikaci přidejte senzor a postupujte podle průvodce (část nastavení probíhá přes Bluetooth mezi mobilem a senzorem).
3. Krátce stiskněte párovací tlačítko – LED rychle bliká zeleně.

4 Po spárování zvolte režim dveřní senzor nebo zvonek a nastavte citlivost vibrací a zvuk alarmu.

> **POZNÁMKA**
>
> - Pro Apple Home, Google Home, Alexu či SmartThings potřebujete Matter z hubu MSH450P a Matter ovladač dané platformy (např. HomePod mini). Starší huby MSH450, MSH450MA a MSH300 nejsou podporovány.

MONTÁŽ

- Povrch očistěte; musí být čistý a rovný. Pásku přitlačte pevně na 30 s.
- Magnet zarovnejte s horním okrajem senzoru, z kterékoli strany, s mezerou nejvýše 2,5 cm.
- Nemontujte přímo na kov ani do míst se silným magnetickým polem – u kovových dveří senzor i magnet podložte tenkou podložkou.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. Při rozdílech má přednost původní návod výrobce: https://bucket-meross-static.meross.com/meross/production/product/usermanual/2026/9/14/544628.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/meross-multifunkcni-dverni-senzor-5v1-ms220/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492