HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Sonoff SNZB-02UL

AirGuard E-Ink – Zigbee senzor teploty a vlhkosti

Výrobce: **Sonoff** · Model: **Sonoff SNZB-02UL**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/sonoff-airguard-e-ink-zigbee-senzor-teploty-a-vlhkosti--snzb-02ul-/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Senzor ukazuje teplotu a vlhkost na 2,9" E-Ink displeji a 6hodinovou historii i bez brány. Po připojení k Zigbee bráně přidá na displej čas, datum, počasí a údaje z jiného senzoru.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	SNZB-02UL (AirGuard Series)
Napájení	3,0 V⎓, 2× baterie AAA (LR03)
Výdrž baterií	8+ měsíců s bránou, 15+ měsíců samostatně (údaj výrobce)
Bezdrátově	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Displej	2,9" E-Ink, pozorovací úhel téměř 180°
Přesnost	±0,2 °C, ±2 % RH (snímač Sensirion), obnova každých 5 s
Rozměry / hmotnost	99,1 × 51,1 × 18,6 mm / 91 g s bateriemi; bílá, PC
Prostředí	0 až 50 °C, 5–95 % RH bez kondenzace, pouze do interiéru
Použití	součásti: displej, tlačítko, kryt baterií, sklopný stojánek, otvor pro zavěšení, protiskluzová podložka

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Používejte pouze v interiéru, montážní výška max. 2 m.
- Při výměně používejte stejný typ baterií (AAA, LR03) a dodržte polaritu.

TLAČÍTKO

Krátké stisknutí	přepnutí stran displeje (i 6hodinová historie); kontrola dosahu
Dvojité stisknutí	přepnutí jednotky °C / °F
Podržet 5 s	párovací režim (trvá 3 minuty)
Podržet 10 s	obnovení továrního nastavení (ikona signálu blikne 5×)

DISPLEJ

Ikona Zigbee pomalu bliká	párovací režim
Ikona Zigbee svítí	připojeno k Zigbee síti
Ikona Zigbee blikne 2× (po krátkém stisknutí)	senzor je v dosahu brány nebo routeru
Ikony komfortu	teplota: teplo / chladno; vlhkost: vlhko / sucho
Čas, datum, počasí, externí senzor	pouze po připojení k Zigbee bráně Sonoff nebo k Home Assistant

POZNÁMKA

- Krátké problikávání při obnově obrazu je u E-Ink displeje normální. Pokud se senzor odpojí od sítě, čas, datum, počasí a údaje z jiného senzoru po 24 hodinách zmizí a po obnovení spojení se zobrazí znovu.

UMÍSTĚNÍ

- Postavte ho na stůl pomocí stojánku, přichyťte magnetem na kovový povrch, zavěste na zeď nebo přilepte oboustrannou páskou.
- Umístěte ho mimo přímé slunce, radiátory a jiné zdroje tepla, jinak bude měření zkreslené.
- Teplotu i vlhkost můžete v aplikaci kalibrovat podle referenčního měřidla.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Otevřete kryt baterií (nadzvedněte ho za západku) a vložte 2 baterie AAA.
2. Stáhněte aplikaci eWeLink a ujistěte se, že máte přidanou Zigbee bránu.
3. V aplikaci naskenujte QR kód zařízení nebo klepněte na „+“ a „Add Device“.
4. Podržte tlačítko 5 s, ikona Zigbee začne pomalu blikat.
5. Vyberte Zigbee bránu a počkejte na dokončení – ikona Zigbee přestane blikat a svítí.

PODPOROVANÉ BRÁNY

- Všechny funkce (čas, počasí, vzdálený senzor): Sonoff Bridge-M, ZBBridge-U, ZBBridge-P, NSPanel Pro, iHost (podle verze firmwaru).
- Home Assistant: přes Zigbee2MQTT (např. se Sonoff Dongle Plus MG24); v ZHA zatím není plná podpora.
- Apple Home a Matter přes Bridge-M, ZBBridge-U nebo iHost; Alexa a Google Home přes účet eWeLink.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. Při rozdílech má přednost původní návod výrobce: https://support.sonoff.tech/snzb-02ul-usermanual/
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/sonoff-airguard-e-ink-zigbee-senzor-teploty-a-vlhkosti--snzb-02ul-/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492