HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Sonoff SNZB-02UL

AirGuard E-Ink – Zigbee senzor teploty a vlhkosti

Výrobca: **Sonoff** · Model: **Sonoff SNZB-02UL**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/sonoff-airguard-e-ink-zigbee-senzor-teploty-a-vlhkosti-snzb-02ul/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Senzor ukazuje teplotu a vlhkosť na 2,9" E-Ink displeji a 6-hodinovú históriu aj bez brány. Po pripojení k Zigbee bráne pridá na displej čas, dátum, počasie a údaje z iného senzora.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	SNZB-02UL (AirGuard Series)
Napájanie	3,0 V⎓, 2× batéria AAA (LR03)
Výdrž batérií	8+ mesiacov s bránou, 15+ mesiacov samostatne (údaj výrobcu)
Bezdrôtovo	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Displej	2,9" E-Ink, pozorovací uhol takmer 180°
Presnosť	±0,2 °C, ±2 % RH (snímač Sensirion), obnova každých 5 s
Rozmery / hmotnosť	99,1 × 51,1 × 18,6 mm / 91 g s batériami; biela, PC
Prostredie	0 až 50 °C, 5–95 % RH bez kondenzácie, len do interiéru
Použitie	súčasti: displej, tlačidlo, kryt batérií, sklápací stojan, otvor na zavesenie, protišmyková podložka

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Používajte len v interiéri, montážna výška max. 2 m.
- Pri výmene používajte rovnaký typ batérií (AAA, LR03) a dodržte polaritu.

TLAČIDLO

Krátke stlačenie	prepnutie strán displeja (aj 6-hodinová história); kontrola dosahu
Dvojité stlačenie	prepnutie jednotky °C / °F
Podržať 5 s	párovací režim (trvá 3 minúty)
Podržať 10 s	obnovenie továrenských nastavení (ikona signálu blikne 5×)

DISPLEJ

Ikona Zigbee pomaly bliká	párovací režim
Ikona Zigbee svieti	pripojené k Zigbee sieti
Ikona Zigbee blikne 2× (po krátkom stlačení)	senzor je v dosahu brány alebo smerovača
Ikony komfortu	teplota: teplo / chladno; vlhkosť: vlhko / sucho
Čas, dátum, počasie, externý senzor	len po pripojení k Zigbee bráne Sonoff alebo k Home Assistant

POZNÁMKA

- Krátke preblikávanie pri obnove obrazu je pri E-Ink displeji normálne. Ak sa senzor odpojí od siete, čas, dátum, počasie a údaje z iného senzora po 24 hodinách zmiznú a po obnovení spojenia sa zobrazia znova.

UMIESTNENIE

- Postavte ho na stôl pomocou stojana, prichyťte magnetom na kovový povrch, zaveste na stenu alebo prilepte obojstrannou páskou.
- Umiestnite ho mimo priameho slnka, radiátorov a iných zdrojov tepla, inak bude meranie skreslené.
- Teplotu aj vlhkosť môžete v aplikácii kalibrovať podľa referenčného meradla.

PRVÉ SPUSTENIE

1. Otvorte kryt batérií (nadvihnite ho za západku) a vložte 2 batérie AAA.
2. Stiahnite aplikáciu eWeLink a uistite sa, že máte pridanú Zigbee bránu.
3. V aplikácii naskenujte QR kód zariadenia alebo ťuknite na „+“ a „Add Device“.
4. Podržte tlačidlo 5 s, ikona Zigbee začne pomaly blikať.
5. Vyberte Zigbee bránu a počkajte na dokončenie – ikona Zigbee prestane blikať a svieti.

PODPOROVANÉ BRÁNY

- Všetky funkcie (čas, počasie, vzdialený senzor): Sonoff Bridge-M, ZBBridge-U, ZBBridge-P, NSPanel Pro, iHost (podľa verzie firmvéru).
- Home Assistant: cez Zigbee2MQTT (napr. so Sonoff Dongle Plus MG24); v ZHA zatiaľ nie je plná podpora.
- Apple Home a Matter cez Bridge-M, ZBBridge-U alebo iHost; Alexa a Google Home cez účet eWeLink.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://support.sonoff.tech/snzb-02ul-usermanual/
Produkt: obchod.homesystem.sk/sonoff-airguard-e-ink-zigbee-senzor-teploty-a-vlhkosti-snzb-02ul/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492