HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Aeotec aërQ 8

Senzor teploty a vlhkosti Z-Wave Long Range

Výrobca: **Aeotec** · Model: **Aeotec aërQ 8 (ZWA057-C)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/aeotec-aerq-senzor-teploty-a-vlhkosti-8-z-wave-lr/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Senzor meria teplotu a vlhkosť, počíta rosný bod a upozorňuje na riziko plesní, nutnosť vetrania, prehriatie a zamrznutie rúr. Napája sa batériou alebo cez USB-C.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	ZWA057-C
Bezdrôtovo	Z-Wave Plus Long Range (séria 800), S2, SmartStart; EU 868,4 MHz
Batéria	1× CR14250 3 V, alebo USB-C 5 V
Rozmery / hmotnosť	69,9 × 17,8 × 19,6 mm / 21 g
Prostredie	0 až 40 °C, vlhkosť 10–80 % RH, IP20, len do interiéru
Meranie	teplota a vlhkosť sa merajú každých 15 min; hlásenie pri zmene ±5 % RH / ±2,0 °C (EU), najmenej každých 12 h
Montáž	obojstranná páska na rovný povrch alebo 2 skrutky + 2 hmoždinky; dobre vetrané miesto
V balení	senzor, držiak, veľká lepiaca páska, papierový návod, 2 skrutky, 2 hmoždinky

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Len do interiéru, v suchom prostredí. Chráňte pred otvoreným ohňom, extrémnym teplom a priamym slnkom.
- Používajte nenabíjateľnú batériu CR14250 3 V so správnou polaritou. Pri skladovaní batériu vyberte.
- Drobné časti (magnety, skrutky, hmoždinky) držte mimo dosahu detí.
- Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním návodu.

TLAČIDLO NA ZARIADENÍ

Krátky stisk	ukončí inklúziu / exklúziu, odošle wakeup (zelená 1 s, 15 s bdelý)
2× ťuknúť do 1 s	klasická inklúzia / exklúzia
Podržať 3 s	(3–5 s) a pustiť – odošle všetky dáta
Podržať 12 s	(>12 s) továrenský reset

INDIKÁTOR (LED)

🟢 **Červená + zelená 1 s, červená 3× „dýcha“**	zapnutie mimo siete (čaká SmartStart)
🟢 **Zelená 2 s a záblesk**	zapnutie v sieti
🟢 **Zelená bliká do 30 s**	inklúzia / exklúzia
🟢 **Zelená 2 s / červená 1 s**	úspech / neúspech
Rýchle zelené blikanie (5–12 s držania)	blíži sa reset
🟢 **USB: žltá ~1 s, potom dýchajúca zelená**	nespárované
🔴 **USB: červená rýchlo bliká**	spárované (pri zapojení / odpojení)

PRVÉ SPUSTENIE

1. Vysuňte zadný kryt, nadvihnite ho a vytiahnite izolačný jazýček batérie (alebo pripojte USB-C 5 V).
2. Hub prepnite do režimu pridávania zariadenia Z-Wave.
3. Na senzore 2× ťuknite na tlačidlo do 1 s (rýchlo bliká zelená).
4. Podľa výzvy naskenujte QR kód alebo zadajte 5-miestny DSK. SmartStart: naskenujte QR kód, prípadne senzor zapnite pri hube v režime SmartStart.

VYRADENIE A RESET

Vyradenie: hub prepnite do exklúzie, 2× ťuknite do 1 s a potvrďte na hube. Reset (držanie >12 s) použite len vtedy, keď primárny ovládač nie je dostupný; inak zostane v sieti „phantom“ uzol.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://aeotec.com/products/aerq-8/
Produkt: obchod.homesystem.sk/aeotec-aerq-senzor-teploty-a-vlhkosti-8-z-wave-lr/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492