HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

NOUS A7

Wi-Fi smart zásuvka 16 A s meraním spotreby

Výrobca: **NOUS** · Model: **A7**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/nous-smart-zasuvka-16a/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Ultrakompaktná zásuvka do interiéru na zapínanie a vypínanie spotrebičov ručne aj na diaľku cez aplikáciu Nous Smart Home so sledovaním spotreby elektriny.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Pripojenie	Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (2,400–2,4835 GHz), max. vysielací výkon 17 dBm
Menovité napätie	100–240 V AC
Menovitý prúd	16 A
Výstupný výkon	3680 W
Prevádzková teplota	−5 … 40 °C
Rozmery	50 × 56 × 83 mm

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Prečítajte si návod. Zariadenie používajte v rozsahu teploty a vlhkosti uvedenom v technickom liste výrobcu.
- Neinštalujte ho blízko zdrojov tepla (napr. radiátorov), nenechajte ho spadnúť a nevystavujte ho mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie nepoužívajte chemicky agresívne ani abrazívne prostriedky – použite vlhkú handričku.
- Neprekračujte uvedenú záťaž – hrozí skrat a zásah elektrickým prúdom.
- Zástrčku zasúvajte do zásuvky v dobrom stave až na doraz a mimo dosahu detí.
- Zariadenie sami nerozoberajte – diagnostiku a opravu smie robiť len certifikované servisné stredisko.

PRIPOJENIE K APLIKÁCII NOUS SMART HOME

1. Nainštalujte aplikáciu **Nous Smart Home** (Google Play / App Store), povoľte jej všetky požadované oprávnenia a zaregistrujte nového používateľa.
2. Pripojte smartfón k Wi-Fi sieti s frekvenciou **2,4 GHz**. Sieť 5 GHz zariadenie nepodporuje.
3. Zapojte zariadenie do elektrickej siete. Ak indikátor rýchlo nebliká, podržte tlačidlo 5–7 sekúnd – zariadenie sa vráti na továrenské nastavenia a spustí párovanie.
4. V aplikácii ťuknite na „+“ (pridať zariadenie). Automatické vyhľadávanie ponúkne nové zariadenie – potvrďte párovanie. Ak ho nenájde, v časti „Add manually“ vyberte kategóriu **Smart sockets** a model **A7 socket**.
5. Skontrolujte názov Wi-Fi siete, zadajte jej heslo a potvrďte „Next“.
6. Po pripojení nastavte názov zariadenia a miestnosť. Názov používajú aj Amazon Alexa a Google Home.

> **OBNOVENIE A ODSTRÁNENIE**
> Odstránenie zariadenia z aplikácie („Delete device“ → odpojiť a vymazať všetky dáta) vráti zariadenie na továrenské nastavenia – párovanie je potom potrebné urobiť znova. Ak ste zadali nesprávne heslo Wi-Fi, aplikácia po uplynutí časovača zobrazí „failed to connect to Wi-Fi“ s postupom na nápravu.

OVLÁDACIE PRVKY

Indikátor	zobrazuje aktuálny stav zariadenia
Tlačidlo	krátke stlačenie zapne/vypne zariadenie; dlhé podržanie (5–7 s) vymaže nastavenia a parametre pripojenia

HLASOVÉ OVLÁDANIE – AMAZON ALEXA

1. V aplikácii Alexa otvorte „Skills“ a vyhľadajte **NOUS Smart Home**, potom zvoľte „Enable“.
2. Prihláste sa údajmi účtu, ktorý ste si zaregistrovali v aplikácii Nous Smart Home. Výrobca uvádza, že účet je pre túto funkciu podporovaný len v USA.
3. Povedzte „Alexa, open my devices“ (alebo v aplikácii Alexa zvoľte „Open devices“). Vyhľadanie zariadení trvá približne 20 sekúnd.
4. Ovládajte príkazmi napr. „Alexa, turn on [názov zariadenia]“ a „Alexa, turn off [názov zariadenia]“. Názov musí byť rovnaký ako v aplikácii Nous Smart Home.

POZNÁMKA

Výrobca upozorňuje, že pripojenie k internetu nemožno zaručiť vo všetkých prípadoch – závisí od kvality komunikačného kanála a sieťových prvkov, od značky a modelu mobilného zariadenia, verzie operačného systému a pod.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu.
Produkt: obchod.homesystem.sk/nous-smart-zasuvka-16a/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492