HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Shelly 1 Gen3

Wi-Fi / Bluetooth spínač s bezpotenciálovým kontaktom 16 A

Výrobca: **Shelly** · Model: **Shelly 1 Gen3 (S3SW-001X16EU)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/shelly-1-gen3-wifi-rele-16a/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Smart spínač s bezpotenciálovým reléovým kontaktom do inštalačnej krabice. Napájať ho možno zo siete 110–240 V~ alebo jednosmerne 24–48 V⎓ či 12 V⎓.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	S3SW-001X16EU
Napájanie	110–240 V~, 24–48 V⎓ alebo 12 V⎓ (stabilizované); <1,2 W
Spínaný prúd	max. 16 A pri 240 V~ / 10 A pri 30 V⎓ (bezpotenciálový kontakt)
Rozmery / hmotnosť	37 × 42 × 16 mm
Prostredie	−20 až 40 °C, 30–70 % RH, len do interiéru

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Hrozí zásah elektrickým prúdom. Zariadenie smie do siete pripojiť len kvalifikovaný elektrikár.
- Pred akoukoľvek zmenou zapojenia vypnite ističe a vhodným testerom overte, že na vodičoch nie je napätie.
- Zariadenie a pripojený spotrebič musia byť chránené káblovým ističom podľa EN 60898-1, typ B alebo C, max. 16 A, vypínacia schopnosť min. 6 kA, trieda obmedzenia energie 3.
- V rizikových priestoroch (napr. kúpeľňa) použite aj prúdový chránič 30 mA typu A alebo vyššieho.
- Neprekračujte uvedenú maximálnu záťaž. Zapájajte len tak, ako ukazuje návod.
- Zariadenie neovládajte spotrebiče na podporu života ani sauny, solárne lampy a elektrické deky.
- Ak spozorujete dym, iskrenie, zápach alebo prehrievanie, vypnite istič a zariadenia sa nedotýkajte, kým ho neskontroluje odborník.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a neopravujte ho sami. Chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou.
- Tlačidlá a vypínače pripojené k zariadeniu ani telefóny či tablety na diaľkové ovládanie nenechávajte deťom.

ZAPOJENIE

Svorka I / O	vstup a výstup bezpotenciálového relé (záťaž)
Svorka SW	vstup pre vypínač alebo tlačidlo
Svorka L / N	fáza / nulový vodič pri napájaní 110–240 V~
Svorka +12V / + / GND	kladný pól (12 V⎓ alebo 24–48 V⎓) a zem pri jednosmernom napájaní

PRVÉ SPUSTENIE

1. Zapnite zariadenie. Pri prvom zapnutí vytvorí vlastnú Wi-Fi sieť (prístupový bod) s názvom začínajúcim na „Shelly“.
2. Pripojte sa k nej telefónom a v prehliadači otvorte **192.168.33.1** (webové rozhranie).
3. V nastaveniach Wi-Fi zadajte údaje svojej domácej siete. Zariadenie môžete ďalej používať aj v aplikácii Shelly Smart Control (Android, iOS) alebo na control.shelly.cloud.

DÔLEŽITÉ

Po nastavení Wi-Fi vypnite prístupový bod zariadenia alebo ho chráňte heslom.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1-gen3
Produkt: obchod.homesystem.sk/shelly-1-gen3-wifi-rele-16a/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492