HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Shelly BLU TRV V2

Termostatická radiátorová hlavice Bluetooth + Zigbee

Výrobce: **Shelly** · Model: **Shelly BLU TRV V2 (SBTR-001AEU)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/shelly-blu-trv-v2-termostaticka-radiatorova-hlavica-bluetooth-zigbee/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Bateriová hlavice nahradí mechanickou hlavici na radiátoru a drží nastavenou teplotu s přesností ±0,1 °C. Ovládá se otočným ovladačem, aplikací Shelly Smart Control přes Bluetooth nebo přes síť Zigbee – i současně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	SBTR-001AEU
Napájení	2× AA 1,5 V (v balení), výdrž až 2 roky
Bezdrátově	Bluetooth 5 LE (BTHome) a Zigbee 3.0 současně
Dosah	do 10 m v interiéru, do 30 m venku
Připojení na ventil	M30 × 1,5; jiné ventily přes adaptér (prodává se zvlášť)
Displej	3místný 7segmentový LED, otočný
Rozměry / hmotnost	78 × Ø 54 mm / 107 g; bílá, kroužek z poniklované mosazi
Prostředí	−20 až 60 °C, 25–80 % RH
Funkce	časové plány (10 slotů), Boost, tichý režim, externí senzor teploty a okna

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Používejte pouze baterie AA 1,5 V a vložte je se správnou polaritou; slabé baterie mohou způsobit selhání kalibrace.
- Hlavici nerozebírejte a chraňte ji před vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí.

MONTÁŽ

1. Odšroubujte původní termostatickou hlavici z ventilu radiátoru (ventil zůstává, voda se nevypouští).
2. Na ventil M30 × 1,5 našroubujte montážní kroužek hlavice; u jiného ventilu nejprve nasaďte vhodný adaptér.
3. Do hlavice vložte 2 baterie AA.
4. Hlavici nasaďte na kroužek a dotáhněte. Kalibrace na zdvih ventilu se spustí automaticky – počkejte, až displej ukáže, že proběhla úspěšně.

POZNÁMKA

- Pokud hlavice ani při minimální teplotě ventil úplně nezavře, nalepte na hrot pístu malý kovový kroužek (velikosti 1centové mince).

TLAČÍTKO (RESET)

1× stisknout	Bluetooth párování (30 s)
3× stisknout	připojení do sítě Zigbee (30 s)
5× stisknout	Find and Bind
Podržet 30 s	obnovení továrního nastavení

OTOČNÝ OVLADAČ

1 krok doprava / doleva	teplota +0,1 °C / −0,1 °C (první otočení rozsvítí displej)
Rychle více než 10 kroků doprava	zapnutí Boost (ventil zcela otevřený)
Rychle více než 10 kroků doleva	vypnutí Boost
Krátce střídavě doleva–doprava–doleva–doprava	uživatelské menu (začíná stavem baterie)
V menu: 1 / 2 / 3 kroky doprava	počet spárovaných BLE zařízení / stav Zigbee / počet chyb
V menu: 4 / 5 / 6 kroků doprava	Bluetooth párování / Zigbee párování / ukončení menu

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Bluetooth: v aplikaci Shelly Smart Control přidejte zařízení a stiskněte 1× tlačítko na hlavici.
2. Ovládání na dálku: hlavici přidejte přes Shelly BLU Gateway Gen3 (lokálně i přes cloud) nebo přes Wi-Fi zařízení Shelly s funkcí Bluetooth brány (cloud, firmware 2.2.0 a novější).

3 Zigbee: na koordinátoru (např. Home Assistant) povolte připojování a stiskněte 3× tlačítko na hlavici.

TIP

- Hlavice měří u radiátoru, kde je tepleji. Pro přesnou teplotu v místnosti ji spárujte se senzorem Shelly BLU H&T ZB a v nastavení (TRV Behavior) zapněte External temperature control.

DEMONTÁŽ

- Zapněte Boost, aby se ventil zcela otevřel a píst se zasunul.
- Zatlačte přední krytku a hlavici otočte proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. Při rozdílech má přednost původní návod výrobce: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-blu-trv
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/shelly-blu-trv-v2-termostaticka-radiatorova-hlavica-bluetooth-zigbee/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492