HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Shelly BLU TRV V2

Termostatická radiátorová hlavica Bluetooth + Zigbee

Výrobca: **Shelly** · Model: **Shelly BLU TRV V2 (SBTR-001AEU)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/shelly-blu-trv-v2-termostaticka-radiatorova-hlavica-bluetooth-zigbee/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Batériová hlavica nahradí mechanickú hlavicu na radiátore a drží nastavenú teplotu s presnosťou ±0,1 °C. Ovláda sa otočným ovládačom, aplikáciou Shelly Smart Control cez Bluetooth alebo cez Zigbee sieť – aj súčasne.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	SBTR-001AEU
Napájanie	2× AA 1,5 V (v balení), výdrž až 2 roky
Bezdrôtovo	Bluetooth 5 LE (BTHome) a Zigbee 3.0 súčasne
Dosah	do 10 m v interiéri, do 30 m vonku
Pripojenie na ventil	M30 × 1,5; iné ventily cez adaptér (predáva sa zvlášť)
Displej	3-miestny 7-segmentový LED, otočný
Rozmery / hmotnosť	78 × Ø 54 mm / 107 g; biela, krúžok z poniklovanej mosadze
Prostredie	−20 až 60 °C, 25–80 % RH
Funkcie	časové plány (10 slotov), Boost, tichý režim, externý senzor teploty a okna

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Používajte len batérie AA 1,5 V a vložte ich so správnou polaritou; slabé batérie môžu spôsobiť zlyhanie kalibrácie.
- Hlavicu nerozoberajte a chráňte ju pred vodou. Uchovávajte mimo dosahu detí.

MONTÁŽ

1. Odskrutkujte pôvodnú termostatickú hlavicu z ventilu radiátora (ventil ostáva, voda sa nevypúšťa).
2. Na ventil M30 × 1,5 naskrutkujte montážny krúžok hlavice; pri inom ventile najprv nasaďte vhodný adaptér.
3. Do hlavice vložte 2 batérie AA.
4. Hlavicu nasaďte na krúžok a dotiahnite. Kalibrácia na zdvih ventilu sa spustí automaticky – počkajte, kým displej neukáže, že prebehla úspešne.

POZNÁMKA

- Ak hlavica ani pri minimálnej teplote ventil úplne nezatvorí, na hrot piestu prilepte malý kovový krúžok (veľkosti 1-centovej mince).

TLAČIDLO (RESET)

1× stlačiť	Bluetooth párovanie (30 s)
3× stlačiť	pripojenie do Zigbee siete (30 s)
5× stlačiť	Find and Bind
Podržať 30 s	obnovenie továrenských nastavení

OTOČNÝ OVLÁDAČ

1 krok doprava / doľava	teplota +0,1 °C / −0,1 °C (prvé otočenie rozsvieti displej)
Rýchlo viac než 10 krokov doprava	zapnutie Boost (ventil úplne otvorený)
Rýchlo viac než 10 krokov doľava	vypnutie Boost
Krátko striedavo doľava–doprava–doľava–doprava	používateľské menu (začína stavom batérie)
V menu: 1 / 2 / 3 kroky doprava	počet spárovaných BLE zariadení / stav Zigbee / počet chýb
V menu: 4 / 5 / 6 krokov doprava	Bluetooth párovanie / Zigbee párovanie / ukončenie menu

PRVÉ SPUSTENIE

1. Bluetooth: v aplikácii Shelly Smart Control pridajte zariadenie a stlačte 1× tlačidlo na hlavici.
2. Ovládanie na diaľku: hlavicu pridajte cez Shelly BLU Gateway Gen3 (lokálne aj cez cloud) alebo cez Wi-Fi zariadenie Shelly s funkciou Bluetooth brány (cloud, firmvér 2.2.0 a novší).

3 Zigbee: na koordinátore (napr. Home Assistant) povoľte pripájanie a stlačte 3× tlačidlo na hlavici.

TIP

- Hlavica meria pri radiátore, kde je teplejšie. Pre presnú teplotu v izbe ju spárujte so senzorom Shelly BLU H&T ZB a v nastaveniach (TRV Behavior) zapnite External temperature control.

DEMONTÁŽ

- Zapnite Boost, aby sa ventil úplne otvoril a piest sa zasunul.
- Zatlačte prednú krytku a hlavicu otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-blu-trv
Produkt: obchod.homesystem.sk/shelly-blu-trv-v2-termostaticka-radiatorova-hlavica-bluetooth-zigbee/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492