HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Aeotec aërQ

Z-Wave senzor teploty a vlhkosti s upozorněním na plísně

Výrobce: **Aeotec** · Model: **Aeotec aërQ (ZWA039-C)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/aeotec-aerq-senzor-teploty-a-vlhkosti/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Malý bateriový senzor, který zaznamenává teplotu a vlhkost, počítá rosný bod a upozorní, když podmínky podporují růst plísní. Jde o starší generaci aërQ (Gen7, model ZWA039), nikoli o aërQ 8.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	aërQ ZWA039-C (EU)
Bezdrátově	Z-Wave Plus, Gen7, řada 700 (ZGM130), S2, SmartStart; EU 868,4 MHz
Dosah	uvnitř > 50 m, venku do 150 m
Baterie	1× CR2477 3 V lithiová (2,4–3,3 V); výdrž až 2 roky při továrním nastavení
Rozměry / hmotnost	35 × 35 × 18 mm / 21 g
Prostředí	0 až 45 °C, 10–95 % RH, IP20, pouze do interiéru; skladování −30 až 70 °C
Měření	každých 15 min nebo ihned po stisknutí tlačítka; hlášení při změně ±5 % RH / ±2 °C a nejméně každých 12 h; plísně: upozornění nad 70 % RH
Montáž	oboustranná páska na rovný povrch
V balení	senzor, baterie, papírový návod, oboustranná páska

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Pouze do interiéru, v suchém prostředí.
- Baterie je nenabíjecí; dodržte polaritu (+ směrem ven). Při prvním použití odstraňte izolační proužek baterie.
- Před pevnou montáží zkontrolujte kompatibilitu se Z-Wave bránou.

TLAČÍTKO NA ZAŘÍZENÍ

Krátké stisknutí	okamžité měření, aktualizace indikace plísní a wake-up
3× stisknout do 1 s	přidání / odebrání ze sítě
Držet 10 s	tovární reset

INDIKÁTOR (LED)

🟢 **Zelená**	v síti: prostředí je dobré
🔴 **Červená**	v síti: prostředí vhodné pro plísně
🟢 **Červená 3×, zelená 1×**	slabá baterie
🟢 **Červená a zelená blikají**	přidávání do sítě
🟢 **Zelená 1,5 s / červená 1,5 s**	přidání úspěšné / selhalo
Reset	zelená bliká 5 s; po 10 s zelená = úspěch, červená = selhání

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Senzor otevřete: zatlačte palcem a ukazovákem na dva zářezy se šipkami na boku a stáhněte jej ze základny. Vyjměte baterii s proužkem, proužek zahoďte a baterii vraťte (+ směrem ven).
2. Ovladač (bránu) přepněte do režimu přidání zařízení (nebo SmartStart: naskenujte QR kód na senzoru a zapněte jej, přidá se do 10 min).
3. Na tlačítku senzoru 3× klepněte do 1 s a přidání potvrďte na ovladači. Poté senzor nasaďte na základnu.
4. Odebrání: ovladač v režimu odebrání, 3× klepněte na tlačítko do 1 s a potvrďte na ovladači; červená LED bliká jednou za sekundu.
5. Ruční probuzení: sejmutí z podložky a jedno klepnutí na tlačítko.

> **POZNÁMKA**
> Reset použijte pouze tehdy, když primární ovladač není dostupný; jinak v síti zůstane nefunkční „phantom“ uzel.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000227918-a%C3%ABrq-temperature-and-humidity-sensor-user-guide-
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/aeotec-aerq-senzor-teploty-a-vlhkosti/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492