HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Aeotec WallMote Quad

Batériový nástenný ovládač Z-Wave Plus

Výrobca: **Aeotec** · Model: **Aeotec WallMote Quad (ZW130)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/aeon-wallmote-quad-nastenny-ovladac/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Nástenný ovládač s dotykovými tlačidlami na ovládanie svetiel, zásuviek, zámkov a scén cez Z-Wave bránu. Má štyri dotykové tlačidlá (viacnásobné ťuknutie, 8 funkcií) a jedno akčné tlačidlo. Slúži len na povrchovú montáž.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	ZW130
Bezdrôtovo	Z-Wave Plus (Gen5, čip série 500)
Dosah	až 120 m vonku
Batéria	vstavaný nabíjací Li-ion 3,7 V, 640 mAh; nabíjanie cez micro USB 5 V DC (max. 1 A)
Výdrž	cca 3 mesiace pri 10 stlačeniach denne
Rozmery / hmotnosť	76,8 × 76,8 × 10,9 mm / 71 g
Prostredie	0 až 40 °C, 8–80 % RH, len do interiéru
Montáž	povrchová montáž – magnetická montážna doska s obojstrannou páskou
V balení	WallMote Quad, montážna doska, obojstranná páska, micro USB kábel

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Len do interiéru, v suchom prostredí. Chráňte pred otvoreným ohňom, extrémnym teplom a priamym slnkom.
- Batériu nabíjajte najviac 3 hodiny naraz a nepoužívajte trvalé napájanie cez USB. Nesprávne použitie batérie ju môže poškodiť.
- Zariadenie nie je kompatibilné s inštalačnými krabicami ani rámčekmi.
- Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním návodu.

AKČNÉ TLAČIDLO

1× stlačiť / 2× stlačiť	pridanie do siete (nezabezpečené / zabezpečené S0)
Podržať 3 s	prebudenie (pípnutie, oranžová LED, bdelý 10 min); držať do fialovej = test konektivity
Podržať 12 s	prepnutie pípania (pustiť pri červenej)
Podržať 18 s	prepnutie vibrácií
Podržať 20 s	továrenský reset (pustiť pri trvalo zelenej)

INDIKÁTOR (LED)

Plynulé dúhové farby	nespárované
🟢 **Bliká zelená / modrá (Action)**	nezabezpečený režim / zabezpečený režim S0 pri párovaní
🟢 **Trvalo zelená / modrá**	párovanie úspešné (nezabezpečene / zabezpečene)
🔴 **Trvalo červená po párovaní**	párovanie zlyhalo
🔴 **3× červená pri stlačení**	zariadenie nie je spojené s hubom
🟢 **Oranžová svieti / zhasne a zelená**	nabíjanie / nabité
🟠 **Oranžová bliká pri dotyku**	slabá batéria

PRVÉ SPUSTENIE

1. Pri prvom pripojení micro USB sa tlačidlá kalibrujú (modré blikanie). Potom batériu nabite (oranžová LED svieti, po nabití zhasne a svieti zelená).
2. Ovládač (hub) prepnite do režimu pridania zariadenia a ovládač WallMote priblížte k hubu.
3. Nezabezpečene: raz stlačte Action (bliká zelená). Zabezpečene (S0): dvakrát rýchlo stlačte Action (bliká modrá).
4. Úspech: zelená / modrá svieti 2 s, potom oranžová rýchlo bliká až 10 min (bdelý stav). Pri neúspechu sa na 2 s rozsvieti červená – postup zopakujte.
5. Montáž: čisté a odmastené povrchy, obojstrannú pásku nalepte na zadnú stranu montážnej dosky a ovládač priložte vľavo hore – magnety ho pritiahnu. Sklo držte hore, aby nevznikali falošné spúšťania.

VYRADENIE

Hub prepnite do režimu odstránenia, ovládač vyberte z dosky, priblížte k hubu a stlačte Action. Úspech = farebný gradient pár sekúnd, neúspech = červená 2 s.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://aeotec.com/products/aeotec-wallmote-quad/
Produkt: obchod.homesystem.sk/aeon-wallmote-quad-nastenny-ovladac/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492