HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Ajax MotionProtect Plus Jeweller

Bezdrôtový vnútorný detektor pohybu (PIR + mikrovlny)

Výrobca: **Ajax** · Model: **Ajax MotionProtect Plus Jeweller**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/ajax-motion-protect-plus-bezdrotovy-dualny-detektor-pohybu/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Bezdrôtový vnútorný detektor pohybu s PIR a mikrovlnným K-pásmovým senzorom. Mikrovlny potvrdzujú detekciu PIR, čo znižuje falošné poplachy od prúdenia vzduchu, ohrievačov a ventilátorov. Nedetekuje cez sklo.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	MotionProtect Plus Jeweller
Batéria	vstavaná, do 5 rokov (ping 3 min); po upozornení na slabú batériu do 2 mesiacov
Bezdrôtovo	Jeweller, do 1 190 m; jeden hub
Detekcia	dosah 12 m; imunita voči zvieratám do 50 cm a 20 kg pri montáži vo výške 2,4 m
Prostredie	len do interiéru; porucha mimo –10 až +40 °C
Záruka	2 roky od kúpy, bez batérie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Detektor má vstavanú batériu; držte ho mimo dosahu detí.
- Čistite suchou handričkou; nepoužívajte alkohol, acetón ani benzín.
- Systém nechajte navrhnúť odborníkovi.

MONTÁŽ A NASTAVENIA

- Výška 2,4 m, zvislá plocha alebo roh, SmartBracket so skrutkami vo všetkých bodoch (páska len dočasne – s páskou tamper nereaguje); stabilný podklad. Perforovanú časť nelámte.

- Od iných MotionProtect Plus / Superior MotionProtect Plus min. 20 cm; od hubu alebo opakovača cca 1 m. Neinštalujte vonku ani za sklo.
- Citlivosť: Low – do 50 cm; Normal (predvolená) – psy do 35 cm; High – mačky do 25 cm.
- Údržba: kontrola približne každé 3 mesiace; šošovku čistite jemne suchou handričkou (škrabance znižujú citlivosť), bez rozpúšťadiel. Alarmovú LED možno vypnúť (firmvér 5.55.0.0+).

INDIKÁTOR (LED)

🟢 **Zelená ~1 s**	zapnutie detektora
🟢 **Zelená ~1 s, potom raz za 5 s**	alarm alebo tamper
🟢 **Zelená sa pomaly rozsvieti a zhasne**	slabá batéria (pri alarme alebo tampri)
Svieti pár sekúnd	pripájanie k hubu (farba nie je uvedená)

PRVÉ SPUSTENIE

1. Potrebujete aplikáciu Ajax, vytvorený priestor a miestnosť, hub online, systém odzbrojený a bez prebiehajúcej aktualizácie. Zariadenie pridáva len správca (admin / PRO).
2. V aplikácii otvorte Zariadenia → Pridať zariadenie (Add Device).
3. Zadajte názov, naskenujte QR kód a vyberte miestnosť.
4. Ťuknite na Pridať (Add) a zapnite detektor vypínačom.
5. Pri použití opakovača ReX najprv pridajte ReX k hubu.
6. Pri zlyhaní zariadenie vypnite na 5 s a postup zopakujte. Držte ho v dosahu hubu.
7. Odstránenie: Zariadenia → zariadenie → Nastavenia → Unpair Device (zmaže nastavenia). Samostatný hardvérový reset sa v manuáli neuvádza. Pri zmene hubu zariadenie najprv odstráňte zo starého hubu.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://ajax.systems/support/manuals/motionprotect-plus/
Produkt: obchod.homesystem.sk/ajax-motion-protect-plus-bezdrotovy-dualny-detektor-pohybu/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492