HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Ajax StreetSiren

Bezdrátová venkovní siréna, Jeweller

Výrobce: **Ajax** · Model: **Ajax StreetSiren Jeweller**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/ajax-bezdrotova-exterierova-sirena/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Venkovní siréna se světelnou signalizací. Alarmy a události přenáší přes Jeweller, aktualizace firmwaru přes Wings. Pracuje pouze s huby Ajax; k jednomu hubu lze připojit nejvýše 10 sirén a klávesnic se sirénou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	StreetSiren Jeweller
Bezdrátově	Jeweller – dosah do 1 500 m; Wings – dosah ~910 m
Baterie	4× CR123A (předinstalované), až 5 let nebo ~5 h souvislého houkání
Externí napájení	volitelné, 12 V (6–20 V) přes svorky v krytu
Hlasitost (1 m)	Tichá 85 dB, Hlasitá 100 dB, Velmi hlasitá 113 dB
Trvání alarmu	3 s až 3 min (nebo 15 min, vyžaduje FW NA 5.60.4.14+ a hlasitost Tichá/Hlasitá)
Rozměry / hmotnost	~200 × 200 × 51 mm / ~528 g
Prostředí	IP54, −25 až +60 °C, vlhkost do 95 %
Montáž	výška alespoň 2,5 m
Použití	v balení: StreetSiren, SmartBracket, montážní sada, 4× CR123A, návod

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Nikdy nerozebírejte sirénu pod napětím a nepoužívejte ji s poškozeným kabelem.
- Dodržte elektrotechnické předpisy.
- Baterie držte mimo dosah dětí – při polknutí hrozí chemické popálení.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou, nenabíjejte je, nezahřívejte ani nespalujte.
- Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu – odevzdejte je na sběrném místě.

TLAČÍTKA A SENZORY

Power (zapuštěné)	zapnutí a vypnutí; při zastřežení je zablokováno
Tamper	otevření krytu
Akcelerometr	pohyb nebo sejmutí sirény; polohu se učí ~60 s po montáži

INDIKÁTOR (LED)

Rám jednou blikne	zapnutí
Svítí 1 s, poté 3 bliknutí	vypnutí
Roh 6×, rám 3×, siréna se vypne	registrace selhala
Siréna a červené blikání rámu	alarm
1 bliknutí + 1 pípnutí / 2 + 2	zastřežení / odstřežení
Pravý dolní roh svítí a zhasíná	slabá baterie (při zastřežení, odstřežení, alarmu, tamperu)

MONTÁŽ

- Výška alespoň 2,5 m; SmartBracket upevněte šrouby (ne páskou), sirénu nasaďte, otočte ve směru hodinových ručiček a zajistěte šroubem.
- Ne u kovů a zrcadel, ne tam, kde se zvuk tlumí, a ne méně než 1 m od hubu.
- Signál Jeweller i Wings by měl mít 2–3 čárky.
- Externí napájení 12 V se připojuje na svorky uvnitř krytu; pro kabel vyvrtejte otvor v SmartBracket.

PŘIDÁNÍ DO SYSTÉMU AJAX

1. Hub Ajax musí být zapnutý, online, odstřežený a nesmí se právě aktualizovat. Zařízení může přidat pouze uživatel s právy administrátora.
2. V aplikaci otevřete Zařízení > Přidat zařízení. Zadejte název, naskenujte QR kód (na těle nebo obalu) nebo zadejte ID a vyberte místnost.
3. Klepněte na Přidat – začne odpočet.
4. Podržte tlačítko Power 3 s v dosahu hubu. Pokud registrace selže, siréna se vypne – znovu stiskněte Power bez vypínání. Pokud je spárována s jiným hubem, vypněte ji a zopakujte.
5. Zařízení odeberete v aplikaci přes Nastavení > Unpair Device; tím se smažou jeho nastavení.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://ajax.systems/support/manuals/streetsiren/
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/ajax-bezdrotova-exterierova-sirena/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492