HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Aqara Cube T1 Pro

Bezdrátový ovladač ve tvaru kostky, Zigbee

Výrobce: **Aqara** · Model: **Aqara Cube T1 Pro (CTP-R01)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/aqara-mi-cube-t1-pro/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Bateriový ovladač, který reaguje na otočení, klepnutí či zatřesení. Pracuje ve dvou režimech: Action a Scene. Přes Zigbee se připojuje k hubu Aqara.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	CTP-R01
Bezdrátově	Zigbee, 2405–2475 MHz
Baterie	1× CR2450 (plus nahoru)
Rozměry / hmotnost	45 × 45 × 45 mm / 76 g
Prostředí	−10 až 50 °C, ≤95 % RH bez kondenzace, pouze do interiéru

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Knoflíková baterie je nebezpečná při polknutí: může způsobit vážné vnitřní popáleniny již za 2 hodiny a smrt. Nové i použité baterie držte mimo dosah dětí; po polknutí ihned vyhledejte lékaře.
- Používejte pouze baterie CR2450 3 V se správnou polaritou. Baterie nenabíjejte, nevybíjejte silou, nerozebírejte, nezahřívejte ani nespalujte.
- Přihrádku na baterii vždy úplně zavřete. Pokud se nezavře, zařízení přestaňte používat a baterii vyjměte.
- Chraňte je před vodou a teplem, neumisťujte je ke zdrojům tepla ani do uzavřených prostor bez větrání.
- Nemontujte jej na kov, zhoršuje to signál.
- Nepoužívejte poškozené zařízení a neopravujte je sami. Chraňte je před kapalinami a vlhkostí.
- Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu – odevzdejte je na sběrném místě.

GESTA V REŽIMU ACTION

- otočení o 90° a o 180°
- dvojité klepnutí
- rychlé dvojité zatřesení
- rotace na podložce a posun po podložce
- pohyb po 1 minutě nečinnosti

GESTA V REŽIMU SCENE

- kterákoli ze 6 stran nahoru
- zvednutí a podržení
- zatřesení
- pohyb po 1 minutě nečinnosti

TLAČÍTKO A PÁROVÁNÍ

Podržet 5 s	reset a párování
1 stisknutí	test dosahu / hledání zařízení (hub pípne); test spustí i rázné zatřesení
5 stisknutí	přepnutí režimu Action / Scene

> **ZMĚNA REŽIMU V APLIKACI**
> Zařízení → „…“ → nastavení → More Settings → Mode Switching.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Nainstalujte a přidejte hub Aqara se Zigbee.
2. Kryt baterie otevřete dodaným nástrojem a vložte CR2450 plusem nahoru.
3. V aplikaci Aqara Home klepněte na „+“ → Add Accessory a zvolte „Cube T1 Pro“.
4. Vyberte hub, podržte tlačítko reset 5 s a počkejte na potvrzení hubu.
5. Pokud se připojení nepodaří, kostku přibližte k hubu.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://www.aqara.com/wp-content/uploads/2023/08/Cube-T1-Pro_User-Manual.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/aqara-mi-cube-t1-pro/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492