HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Aqara Dual Relay Module T2

Dvoukanálový reléový modul Zigbee

Výrobce: **Aqara** · Model: **Aqara Dual Relay Module T2 (DCM-K01)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/aqara-dvojte-spinacie-rele-dobule-relay-t2/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Modul spíná napájení připojených zařízení a po propojení drátem lze přepnout mezi suchým a mokrým kontaktem (např. pro motory nebo garážová vrata). Ovládá se na dálku v aplikaci Aqara Home, podporuje časování a statistiku spotřeby přes hub Aqara a je kompatibilní s HomeKit.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	Dual Relay Module T2, DCM-K01
Napájení	AC 100–250 V~, 50/60 Hz
Spínaný proud	AC: max. 10 A / 2500 W; LED a CFL: max. 1 A / 250 W
Zátěž DC	24–30 V: max. 10 A / 300 W; 30–60 V: max. 1 A / 60 W (odporová zátěž)
Bezdrátově	Zigbee, 2405–2475 MHz, ≤ 13 dBm; vyžaduje hub Aqara (některé funkce vyžadují konkrétní modely hubu)
Vstupy a výstupy	dva reléové kanály; v balení propojovací vodič (jumper) pro přepnutí suchý/mokrý kontakt
Rozměry / hmotnost	45,5 × 48 × 24 mm
Prostředí	−10 až 40 °C, 0–95 % RH, bez kondenzace, pouze do interiéru
Balení	modul, návod, DIN lišta (příslušenství), propojovací vodič

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Před zapnutím musí být před modulem jistič 10 A. Nepřekračujte uvedenou maximální zátěž.
- Po zapnutí mohou být pod síťovým napětím i vodiče včetně antény. Modul montujte na chráněné místo mimo dosah ruky (instalační krabice, kryt lampy).
- Zařízení není hračka.
- Pouze do interiéru, mimo vlhko a kapaliny a mimo zdroje tepla. Modul neuzavírejte bez větrání.
- Modul není určen jako bezpečnostní zařízení pro domy, budovy ani sklady.
- Zařízení nerepasujte ani neopravujte sami.
- Při používání dodržujte vzdálenost alespoň 20 cm od těla (anténa).

ZAPOJENÍ

- Délka odizolování vodiče: 6–8 mm.
- Přepnutí mezi suchým a mokrým kontaktem se provádí propojením drátem (jumper z balení).

TLAČÍTKO NA ZAŘÍZENÍ

3 rychlá stisknutí	ověření dosahu komunikace – při účinné komunikaci hub pípne (funguje pouze v aplikaci Aqara Home)
🔵 **Modrá, 2× pomalu blikne**	modul byl úspěšně spárován

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Nainstalujte aplikaci Aqara Home a mějte připravený hub Aqara se Zigbee.
2. Zapněte napájení modulu.
3. V aplikaci: Domů → „+“ vpravo nahoře → Přidat zařízení (příslušenství) → vyberte Dual Relay Module T2 a postupujte podle pokynů.
4. Pokud přidání selže, přibližte modul k hubu a postup zopakujte.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://www.aqara.com/en/dual-relay-module-t2/dual-relay-module-t2-user-manual/
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/aqara-dvojte-spinacie-rele-dobule-relay-t2/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492