HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Aqara Hub M1S Gen 2

Centrála smart home, Zigbee a Wi-Fi

Výrobce: **Aqara** · Model: **Aqara Hub M1S Gen 2 (HM1S-G02)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/inteligentne-domace-centrum-aqara/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Centrála, která propojuje zařízení Zigbee s domácí sítí Wi-Fi. Zasouvá se přímo do zásuvky a má noční světlo. Ovládá se v aplikaci Aqara Home nebo přes Apple Home.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	HM1S-G02
Napájení	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
Bezdrátově	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz; Zigbee 2405–2475 MHz
Dosah	do 30 m bez překážek
Rozměry / hmotnost	80 × 80 × 41,5 mm
Prostředí	0–95 % RH bez kondenzace, pouze do interiéru

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Zástrčka slouží jako odpojovací zařízení – zásuvka musí být snadno přístupná. Hub odpojíte vytažením ze zásuvky.
- Zařízení není hračka. Používejte je jen v interiéru a neopravujte je sami.
- Zařízení není určeno jako bezpečnostní zařízení domů, budov ani skladů.
- Chraňte jej před vlhkostí a teplem, neumisťujte jej ke zdrojům tepla ani do uzavřených prostor.
- Mezi anténou a tělem dodržte vzdálenost alespoň 20 cm.
- Nekombinujte jej s jinými anténami.

TLAČÍTKO NA ZAŘÍZENÍ

1 stisknutí	noční světlo zap/vyp
Podržet 10 s	reset síťového připojení
10 stisknutí	obnovení továrního nastavení

INDIKÁTOR (LED)

Žlutá svítí	start
Žlutá bliká	čeká na nastavení sítě
Žlutá/bílá bliká	připojuje se k síti
Fialová bliká	povoleno přidávání podzařízení
Bílá svítí	síť nebyla nastavena do 15 minut od startu
Zhasnutá	běží normálně nebo je vypnutý

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Stáhněte aplikaci Aqara Home. Pokud máte dvoupásmový router, vypněte pásmo 5 GHz.
2. Telefon mějte blízko hubu a ve stejné síti Wi-Fi 2,4 GHz.
3. Zapojte hub do zásuvky a počkejte na rychlé blikání žluté LED.
4. V aplikaci klepněte na „+“, zvolte „Hub M1S Gen 2“ a postupujte podle pokynů.
5. Příslušenství přidáte přes Accessories → „+“ a výběr příslušenství.

POKUD SE PŘIPOJENÍ NEPODAŘÍ

- Použijte síť 2,4 GHz a odstraňte speciální znaky z názvu a hesla Wi-Fi.
- Vypněte ochranu proti připojení cizích zařízení (anti-leech) a izolaci AP; vyhněte se přemostěným sítím.
- Podržte tlačítko déle než 10 s, dokud žlutá LED rychle nebliká, a hub přidejte znovu.

APPLE HOME (HOMEKIT)

- Naskenujte nebo zadejte kód HomeKit z hubu a ověřte jej v aplikaci Apple Home.
- Vzdálené ovládání a automatizace vyžadují HomePod, Apple TV nebo iPad jako domácí hub.
- Při chybě „Failed to add accessory“ restartujte iOS a hub resetujte. Při „Accessory already added“ restartujte, resetujte hub a zadejte kód ručně. Při „Accessory not found“ hub resetujte, počkejte 3 minuty a zadejte kód ručně.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://cdn.aqara.com/cdn/website/mainland/static/docs/M1S-Gen2_User-Manual.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/inteligentne-domace-centrum-aqara/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492