HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

DoorBird A1101

IP video vnitřní stanice se 4" dotykovým displejem

Výrobce: **DoorBird** · Model: **DoorBird A1101**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/vnutorny-panel-doorbird-db-a1101/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Nástěnná vnitřní jednotka k dveřní stanici DoorBird pro domy, kanceláře a bytové domy. Ovládá až 3 relé (otvírač dveří, výtah). Pouze pro vnitřní použití.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	A1101
Napájení	15–48 V DC, max. 15 W, nebo PoE 802.3af Mode A; spotřeba 5 W; v balení zdroj 110–240 V AC na 15 V DC, 1 A
Připojení	Ethernet LAN/PoE (DHCP) a Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz; max. 80 m kabelu (Cat.5+, S/FTP); upload min. 0,5 Mbps, bez proxy
Displej	4" IPS LCD 800×480, kapacitní dotyk
Audio	obousměrné (AEC, ANR)
Rozměry / hmotnost	179,5 × 115 × 25 mm
Prostředí	IP50, 0 až +55 °C, vlhkost 0–85 % bez kondenzace, pouze do interiéru
Montáž	na zeď držákem a šablonou, výška 160 cm (130 cm bezbariérově); sedí na 68mm krabici

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Před instalací vypněte napájení. Před vrtáním zkontrolujte skryté rozvody.
- Používejte pouze nepoškozené povolené vedení a pouze dodaný nebo schválený zdroj. Adaptér a PoE nekombinujte.
- Na vstupy E1 a E2 nepřipojujte žádné napětí – zařízení by se zničilo.
- Holý drát nesmí vyčnívat ze svorky.
- Zařízení neupravujte. Dodržte vzdálenost min. 20 cm od těla.

ZAPOJENÍ

Svorka T+, T−, R+, R−	síť LAN/PoE (vodiče 1, 2, 3, 6)
Svorka E1, E2	digitální vstupy (tlačítka pater); nepřipojovat napětí
Svorka R1–R3	bistabilní relé 24 V DC/AC, 1 A (drží stav při výpadku napájení)
Svorka 15 V DC (−/+)	napájecí vstup 15–48 V

TLAČÍTKO NA ZAŘÍZENÍ

Vpředu	Otevřít dveře, Oblíbené, Ztlumit, Menu, Zapnout poslech / hovor
Vzadu: SET	nastavení Wi-Fi přes aplikaci

LED A ZVUKY

Diagnostické LED světle modré	po připojení napájení; po startu zhasnou
Krátký tón	zařízení je připraveno (start může trvat až 5 minut)
Tóny „No Network“ / „No Internet“	chybí síť / internet
Stavová lišta (ring)	události různými barvami

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Připojte napájení a počkejte na krátký tón (start až 5 minut).
2. Wi-Fi: v aplikaci DoorBird zvolte „WiFi Setup“ a stiskněte tlačítko SET na zadní straně.
3. Při připojení přes síť nebo Wi-Fi přidejte periferie: Administration → přihlásit se jako admin → Peripherals → Add.
4. Online stav zkontrolujete na www.doorbird.com/checkonline.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://www.doorbird.com/downloads/manuals/manual_a1101.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/vnutorny-panel-doorbird-db-a1101/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492