HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

NOUS A7Z

Zigbee chytrá zásuvka s měřením spotřeby

Výrobce: **NOUS** · Model: **A7Z**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/smart-zigbee-socket-nous-a7z/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Zásuvka umožňuje zapínat a vypínat spotřebiče ručně i na dálku přes aplikaci Nous Smart Home a sleduje jejich spotřebu elektřiny. S aplikací komunikuje přes Zigbee bránu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Připojení	Zigbee (nutná brána kompatibilní s Tuya)
Měření	monitorování a záznam spotřeby elektřiny
Spínací prvek	elektromechanické relé
Ovládání	mechanické tlačítko na zařízení + aplikace

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Přečtěte si návod. Zařízení používejte v rozsahu teploty a vlhkosti uvedeném v technickém listu výrobce.
- Neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů), nenechte jej spadnout a nevystavujte jej mechanickému namáhání.
- K čištění nepoužívejte chemicky agresivní ani abrazivní prostředky – použijte vlhký hadřík.
- Nepřekračujte uvedenou zátěž – hrozí zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Zástrčku zasouvejte do zásuvky v dobrém stavu až na doraz a mimo dosah dětí.
- Zařízení sami nerozebírejte – diagnostiku a opravu smí provádět pouze certifikované servisní středisko.

PŘIPOJENÍ PŘES ZIGBEE BRÁNU

1. Nainstalujte aplikaci **Nous Smart Home** (Google Play / App Store), povolte jí všechna požadovaná oprávnění a zaregistrujte nového uživatele.
2. Zigbee brána musí být již přidána v aplikaci. Chytrý telefon připojte k Wi-Fi síti **2,4 GHz**.
3. Zapojte zařízení do elektrické sítě. Pokud indikátor rychle neblikne, podržte tlačítko 5–7 sekund – zařízení se vrátí na tovární nastavení a spustí párování.
4. V aplikaci klepněte na „+“ (přidat zařízení). Automatické vyhledávání nabídne nové zařízení – potvrďte párování. Pokud jej nenajde, v části „Add manually“ vyberte kategorii **Smart sockets** a model **A7Z socket**.
5. Po připojení zařízení pojmenujte a podle potřeby je přesuňte do místnosti.

ZIGBEE BRÁNA

Zigbee brána je podmínkou. K připojení potřebujete Nous E1, Nous E7 nebo jinou Zigbee bránu kompatibilní s Tuya. Brána musí být již přidána v aplikaci a online.

OBNOVENÍ A ODEBRÁNÍ

Odebrání zařízení z aplikace („Delete device“ → odpojit a smazat všechna data) vrátí zařízení na tovární nastavení – párování je pak nutné provést znovu. Pokud jste zadali nesprávné heslo Wi-Fi, aplikace po uplynutí časovače zobrazí „failed to connect to Wi-Fi“ s postupem nápravy.

OVLÁDACÍ PRVKY

Indikátor	zobrazuje aktuální stav zařízení
Tlačítko	dlouhé podržení (5–7 s) vymaže nastavení zásuvky a parametry připojení k síti Zigbee

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ – AMAZON ALEXA

1. V aplikaci Alexa otevřete „Skills“ a vyhledejte **NOUS Smart Home**, poté zvolte „Enable“.
2. Přihlaste se údaji účtu, který jste si zaregistrovali v aplikaci Nous Smart Home. Výrobce uvádí, že účet je pro tuto funkci podporován jen v USA.
3. Řekněte „Alexa, open my devices“ (nebo v aplikaci Alexa zvolte „Open devices“). Vyhledání zařízení trvá přibližně 20 sekund.
4. Ovládejte příkazy např. „Alexa, turn on [název zařízení]“ a „Alexa, turn off [název zařízení]“. Název musí být stejný jako v aplikaci Nous Smart Home.

POZNÁMKA

Výrobce upozorňuje, že připojení k internetu nelze zaručit ve všech případech – závisí na kvalitě komunikačního kanálu a síťových prvků, na značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému apod.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce.
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/smart-zigbee-socket-nous-a7z/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492