HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Shelly BLU Door/Window

Bluetooth senzor otevření dveří a oken

Výrobce: **Shelly** · Model: **Shelly BLU Door/Window (SBDW-002C)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/shelly-blu-door-window-cierny/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Bateriový Bluetooth (BTHome) senzor, který hlásí otevření a zavření dveří či oken, úhel naklopení a intenzitu světla.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	SBDW-002C
Baterie	1× CR2032 3 V (v balení), 5 let
Rozměry / hmotnost	senzor 35 × 35 × 7 mm / 10 g; magnet 35 × 12 × 7 mm / 8 g
Bezdrátově	Bluetooth 4.2, AES-CCM
Dosah	10 m v budově / 30 m venku
Prostředí	−20 až 40 °C, 30–70 % RH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Knoflíková baterie je nebezpečná při polknutí: může způsobit vážné vnitřní popáleniny již za 2 hodiny a smrt. Nové i použité baterie držte mimo dosah dětí; po polknutí ihned vyhledejte lékaře.
- Používejte pouze baterie CR2032 3 V se správnou polaritou. Baterie nenabíjejte, nevybíjejte silou, nerozebírejte, nezahřívejte ani nespalujte.
- Přihrádku na baterii vždy úplně zavřete. Pokud se nezavře, zařízení přestaňte používat a baterii vyjměte.
- Magnet držte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte poškozené zařízení a neopravujte je sami. Chraňte je před kapalinami a vlhkostí.
- Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu – odevzdejte je na sběrném místě.

MONTÁŽ

- Senzor a magnet nalepte dodanou pěnou. Trojúhelník na senzoru musí směřovat k magnetu.
- Při zavřeném okně či dveřích má být mezera mezi senzorem a magnetem menší než 10 mm. Magnet může být vlevo, vpravo, nad nebo pod senzorem.
- U vyklápěcích oken dejte senzor na křídlo a magnet na rám.

TLAČÍTKO A PÁROVÁNÍ

Podržet 10 s	spustí párování; zařízení čeká na připojení 1 minutu
Podržet 30 s	obnovení továrního nastavení (jen krátce po vložení baterie)

PŘIPOJENÍ

1. Párování spustíte podržaním tlačidla 10 s.
2. V aplikaci Shelly Smart Control klepněte na „+“ (Přidat zařízení) a zvolte „Přidat přes Bluetooth“. Postupujte podle pokynů aplikace.
3. K ovládání přes cloud potřebujete trvale napájené zařízení Shelly s Wi-Fi a Bluetooth (Gen2 nebo novější) jako Bluetooth bránu.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shellyblu-door-window
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/shelly-blu-door-window-cierny/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492