HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Shelly PM Mini Gen3

Kompaktný Wi-Fi merač spotreby 16 A

Výrobca: **Shelly** · Model: **Shelly PM Mini Gen3 (S3PM-001PCEU16)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/shelly-pm-mini-gen3-wifi-merac-spotreby-16a/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Malý merač spotreby, ktorý sleduje odber pripojenej záťaže. Nemá spínacie relé. Komunikuje cez Wi-Fi a Bluetooth.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	S3PM-001PCEU16
Napájanie	110–240 V~ 50/60 Hz; <1,2 W; neutrál je potrebný
Meranie	max. 16 A / 3 840 W pri 240 V~
Rozmery / hmotnosť	29 × 34 × 16 mm
Prostredie	−20 až 40 °C, 30–70 % RH, len do interiéru

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Hrozí zásah elektrickým prúdom. Zariadenie smie do siete pripojiť len kvalifikovaný elektrikár.
- Pred akoukoľvek zmenou zapojenia vypnite ističe a vhodným testerom overte, že na vodičoch nie je napätie.
- Zariadenie a pripojený spotrebič musia byť chránené káblovým ističom podľa EN 60898-1, typ B alebo C, max. 16 A, vypínacia schopnosť min. 6 kA, trieda obmedzenia energie 3.
- Neprekračujte uvedenú maximálnu záťaž. Zapájajte len tak, ako ukazuje návod.
- Zariadenie nepripájajte k obvodom SELV/PELV a nepoužívajte vypínač/tlačidlo s vstavanou LED alebo neónovou lampou.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a neopravujte ho sami. Chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou.
- Tlačidlá a vypínače pripojené k zariadeniu ani telefóny či tablety na diaľkové ovládanie nenechávajte deťom.

ZAPOJENIE

Svorka L	fáza (L) napájania
Svorka N	nulový vodič (N)
Svorka O	výstupné svorky prepojené vnútri zariadenia; záťaž pripojte na ľubovoľnú svorku O

PRVÉ SPUSTENIE

1. Zapnite zariadenie. Pri prvom zapnutí vytvorí vlastnú Wi-Fi sieť (prístupový bod) s názvom začínajúcim na „Shelly“.
2. Pripojte sa k nej telefónom a v prehliadači otvorte **192.168.33.1** (webové rozhranie).
3. V nastaveniach Wi-Fi zadajte údaje svojej domácej siete. Zariadenie môžete ďalej používať aj v aplikácii Shelly Smart Control (Android, iOS) alebo na control.shelly.cloud.

> **DÔLEŽITÉ**
> Po nastavení Wi-Fi vypnite prístupový bod zariadenia alebo ho chráňte heslom.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pm-mini-gen3
Produkt: obchod.homesystem.sk/shelly-pm-mini-gen3-wifi-merac-spotreby-16a/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492