HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Shelly Pro Dimmer 2PM

DIN stmievač s meraním spotreby, 2 kanály

Výrobca: **Shelly** · Model: **Shelly Pro Dimmer 2PM (SPDM-002PE01EU)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/shelly-pro-dimmer-2pm-dvojity-stmievac-s-meranim-spotreby/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Stmievač so zadnou hranou do rozvádzača pre LED, žiarovky a stmievateľné transformátory, s meraním spotreby. Pripája sa cez Wi-Fi, ethernet a Bluetooth.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	SPDM-002PE01EU
Napájanie	110–240 V~ 50/60 Hz; <2 W; nulový vodič (N) sa zapája
Spínaný prúd	max. 200 W na kanál pri 220 V~; stmievanie zadnou hranou
Montáž	DIN lišta
Prostredie	−20 až 40 °C, 30–70 % RH, len do interiéru

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Hrozí zásah elektrickým prúdom. Zariadenie smie do siete pripojiť len kvalifikovaný elektrikár.
- Pred akoukoľvek zmenou zapojenia vypnite ističe a vhodným testerom overte, že na vodičoch nie je napätie.
- Zariadenie a pripojený spotrebič musia byť chránené káblovým ističom podľa EN 60898-1, typ B alebo C, max. 10 A, vypínacia schopnosť min. 6 kA, trieda obmedzenia energie 3.
- Neprekračujte uvedenú maximálnu záťaž. Zapájajte len tak, ako ukazuje návod.
- LAN kábel zapájajte a vyberajte len pri vypnutom napájaní.
- Na rozhraní add-on je pri zapnutom zariadení vysoké napätie.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a neopravujte ho sami. Chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou.
- Tlačidlá a vypínače pripojené k zariadeniu ani telefóny či tablety na diaľkové ovládanie nenechávajte deťom.

ZAPOJENIE

Svorka SW1–SW4	vstupy pre tlačidlá alebo vypínače: SW1, SW2 ovládajú O1; SW3, SW4 ovládajú O2
Svorka O1, O2	výstup na záťaž
Svorka L / N	fáza / nulový vodič 110–240 V~
LAN	konektor RJ45 (ethernet)

TLAČIDLO NA ZARIADENÍ

Podržať 5 s	zapne prístupový bod (AP) a Bluetooth
Podržať 10 s	obnovenie továrenských nastavení

INDIKÁTORY (LED)

Power (červená)	zariadenie je napájané
🔵 **Wi-Fi modrá**	režim prístupového bodu (AP)
🔴 **Wi-Fi červená**	režim STA, bez pripojenia k Wi-Fi
🟡 **Wi-Fi žltá**	pripojené k Wi-Fi, cloud vypnutý alebo nepripojený
🟢 **Wi-Fi zelená**	pripojené k Wi-Fi aj k Shelly Cloud
🔴 **Wi-Fi blikajúca červená/modrá**	prebieha aktualizácia firmvéru (OTA)
LAN (zelená)	kábel LAN je pripojený
Out 1 (červená)	výstup je zapnutý (relé je zopnuté)
Out 2 (červená)	výstup je zapnutý (relé je zopnuté)

PRVÉ SPUSTENIE

1. Zapnite zariadenie. Pri prvom zapnutí vytvorí vlastnú Wi-Fi sieť (prístupový bod) s názvom začínajúcim na „Shelly“.
2. Pripojte sa k nej telefónom a v prehliadači otvorte **192.168.33.1** (webové rozhranie).
3. V nastaveniach Wi-Fi zadajte údaje svojej domácej siete. Zariadenie môžete ďalej používať aj v aplikácii Shelly Smart Control (Android, iOS) alebo na control.shelly.cloud.

> **DÔLEŽITÉ**
> Po nastavení Wi-Fi vypnite prístupový bod zariadenia alebo ho chráňte heslom.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-dimmer-2pm
Produkt: obchod.homesystem.sk/shelly-pro-dimmer-2pm-dvojity-stmievac-s-meranim-spotreby/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492