HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Shelly Wave Pro 2PM

Dvojkanálový Z-Wave spínač s meraním spotreby na DIN lištu

Výrobca: **Shelly** · Model: **Shelly Wave Pro 2PM (QPSW-0A2P16EU)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/shelly-wave-pro-2pm-lr--z-wave-long-range-/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Dvojkanálové relé Z-Wave do rozvádzača s meraním výkonu a prúdom až 16 A na kanál. Pracuje na 868,4 MHz.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	QPSW-0A2P16EU
Napájanie	110–240 V~ 50/60 Hz; <0,3 W
Spínaný prúd	240 V~, 16 A na kanál, spolu 25 A
Meranie	výkon na oboch kanáloch
Bezdrôtovo	Z-Wave, 868,4 MHz
Rozmery / hmotnosť	94 × 19 × 69 mm / 75 g
Montáž	DIN lišta
Prostredie	−20 až 40 °C, 30–70 % RH, len do interiéru

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Hrozí zásah elektrickým prúdom. Zariadenie smie do siete pripojiť len kvalifikovaný elektrikár.
- Pred akoukoľvek zmenou zapojenia vypnite ističe a vhodným testerom overte, že na vodičoch nie je napätie.
- Neprekračujte uvedenú maximálnu záťaž. Zapájajte len tak, ako ukazuje návod.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a neopravujte ho sami. Chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou.
- Tlačidlá a vypínače pripojené k zariadeniu ani telefóny či tablety na diaľkové ovládanie nenechávajte deťom.

ZAPOJENIE

Svorka SW1, SW2	vstup pre vypínač alebo tlačidlo
Svorka I1, I2	vstup záťaže (relé)
Svorka O1, O2	výstup na záťaž
Svorka L / N	napájanie 110–240 V~ (fáza / nulový vodič)
Vodiče	0,5–2,5 mm² (zelený konektor), 0,5–1,5 mm² (biele konektory)

PRIDANIE DO SIETE Z-WAVE

1. Zapojte zariadenie a zapnite ističe. Na ovládači (bráne) Z-Wave spustite pridávanie zariadenia.
2. Na zariadení krátko stlačte tlačidlo S a podržte ho, kým LED nesvieti na modro – zariadenie je v režime nastavenia (Setting mode).
3. V režime nastavenia zariadenie pridajte (alebo vyraďte) podľa pokynov ovládača. Pridanie môžete spustiť aj trojnásobným prepnutím vstupu SW do 3 s.

> **DÔLEŽITÉ**
> Z-Wave zariadenie sa pridáva do siete cez ovládač (bránu) tretej strany; potrebujete ho mať k dispozícii.

TLAČIDLO NA ZARIADENÍ

S: krátko a podržať	vstup do režimu nastavenia (LED svieti modro)
S: podržať, potom tlačiť do červenej	po ďalších 2 s podržania obnovenie továrenských nastavení
SW: 5× do 3 s	do 1 minúty po zapnutí napájania: továrenský reset

INDIKÁTOR (LED)

🔵 **Modrá**	zariadenie nie je v sieti Z-Wave (vyradené)
🟢 **Zelená**	zariadenie je pridané do siete Z-Wave
🔵 **Modrá bliká**	prebieha pridávanie alebo vyraďovanie
🔴 **Modrá a červená**	aktualizácia firmvéru (OTA)
🔴 **Červená: 1× / 2× / 3×**	alarm – nadprúd / prehriatie / chyba napájania

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-pro-2pm
Produkt: obchod.homesystem.sk/shelly-wave-pro-2pm-lr--z-wave-long-range-/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492