HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Shelly Wave Pro Shutter

Z-Wave ovladač rolet a žaluzií na DIN lištu

Výrobce: **Shelly** · Model: **Shelly Wave Pro Shutter (QPSH-0A1P10EU)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/shelly-wave-pro-shutter-lr--z-wave-long-range-/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Z-Wave modul do rozvaděče pro ovládání motoru rolety, žaluzie nebo markýzy s proudem až 16 A na výstup. Pracuje na 868,4 MHz.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	QPSH-0A1P10EU
Napájení	110–240 V~ 50/60 Hz; <0,3 W
Spínaný proud	240 V~, 16 A na výstup
Bezdrátově	Z-Wave, 868,4 MHz
Rozměry / hmotnost	94 × 19 × 69 mm / 75 g
Montáž	DIN lišta
Prostředí	−20 až 40 °C, 30–70 % RH, pouze do interiéru

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Hrozí úraz elektrickým proudem. Zařízení smí do sítě připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Před jakoukoli změnou zapojení vypněte jističe a vhodnou zkoušečkou ověřte, že na vodičích není napětí.
- Nepřekračujte uvedenou maximální zátěž. Zapojujte pouze tak, jak ukazuje návod.
- Nepoužívejte poškozené zařízení a neopravujte je sami. Chraňte je před nečistotami a vlhkostí.
- Tlačítka a vypínače připojené k zařízení ani telefony či tablety k dálkovému ovládání nenechávejte dětem.

ZAPOJENÍ

Svorka SW1	vstup tlačítka NAHORU
Svorka SW2	vstup tlačítka DOLŮ
Svorka I1, I2	vstup zátěže (relé)
Svorka O1	motor – otevírání (nahoru)
Svorka O2	motor – zavírání (dolů)
Svorka L / N	napájení 110–240 V~ (fáze / nulový vodič)

PŘIDÁNÍ DO SÍTĚ Z-WAVE

1. Zapojte zařízení a zapněte jističe. Na ovladači (bráně) Z-Wave spusťte přidávání zařízení.
2. Na zařízení krátce stiskněte tlačítko S a podržte je, dokud LED nesvítí modře – zařízení je v režimu nastavení (Setting mode).
3. V režimu nastavení zařízení přidejte (nebo vyřaďte) podle pokynů ovladače. Přidání můžete spustit i trojnásobným přepnutím vstupu SW do 3 s.

> **DŮLEŽITÉ**
> Z-Wave zařízení se přidává do sítě přes ovladač (bránu) třetí strany; potřebujete jej mít k dispozici.

TLAČÍTKO NA ZAŘÍZENÍ

S: krátce a podržet	vstup do režimu nastavení (LED svítí modře)
S: podržet, poté tisknout do červené	po dalších 2 s podržení obnovení továrního nastavení
SW: 5× do 3 s	do 1 minuty po zapnutí napájení: tovární reset
Kalibrace	ve volbě žlutou barvou na tlačítku S (podržet > 2 s) nebo 4× SW1 do 3 s

INDIKÁTOR (LED)

🔵 **Modrá**	zařízení není v síti Z-Wave (vyřazeno)
🟢 **Zelená**	zařízení je přidáno do sítě Z-Wave
🔵 **Modrá bliká**	probíhá přidávání nebo vyřazování
🔴 **Modrá a červená**	aktualizace firmwaru (OTA)
🔴 **Červená: 1× / 2× / 3×**	alarm – nadproud / přehřátí / chyba napájení

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-pro-shutter-eu
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/shelly-wave-pro-shutter-lr--z-wave-long-range-/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492