HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Sonoff M5

Wi-Fi / Matter nástěnný vypínač, 1–3 kanály, typ 86 a 80

Výrobce: **Sonoff** · Model: **Sonoff M5 (typ 86 a 80, 1–3 kanály)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/sonoff-m5-matter-1-vypinac-samostatna-verzia/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Nástěnný Wi-Fi vypínač s podporou Matter a aplikace eWeLink. Dodává se s 1, 2 nebo 3 kanály, v samostatné verzi (typ 86) a rámečkové verzi (typ 80). Obě verze mají stejné elektrické parametry, liší se pouze rozměry a hmotností.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	M5-1C/2C/3C-86W, M5-1C/2C/3C-80W
Napájení	100–240 V~ 50/60 Hz
Spínaný proud	1 kanál: 10 A; 2 kanály: 5 A na kanál, celkem 10 A; 3 kanály: 2 A na kanál, celkem 6 A
Max. zátěž	max. zátěž 2200 W (1 kanál) / 2200 W, 1100 W na kanál (2 kanály) / 1320 W, 440 W na kanál (3 kanály)
LED zátěž	LED zátěž při 220 V: 300 W / 300 W na kanál / 100 W na kanál; při 110 V: 150 W / 150 W na kanál / 60 W na kanál (1 / 2 / 3 kanály)
Bezdrátově	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz; Matter
Rozměry / hmotnost	typ 86: 86 × 86 × 41,5 mm; 153,8 g / 160 g / 163,7 g. Typ 80: 86 × 71 × 41,5 mm; 131,5 g / 139 g / 141,3 g (1 / 2 / 3 kanály); PC V0 + CRS, bílá
Prostředí	−10 až 40 °C, 5–95 % RH nekondenzující, pouze do interiéru

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Hrozí úraz elektrickým proudem. Zařízení smí do sítě připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Před jakoukoli změnou zapojení vypněte jističe a vhodnou zkoušečkou ověřte, že na vodičích není napětí.
- Nepřekračujte uvedenou maximální zátěž. Zapojujte pouze tak, jak ukazuje návod.
- Před vypínač zařaďte jistič (MCB nebo RCBO): 10 A pro 1 a 2 kanály, 16 A pro 3 kanály.
- Před zapojením vypněte napájení. Během napájení se nedotýkejte svorek ani k nim nepřipojujte vodiče. Zkontrolujte správnost zapojení podle schémat v návodu výrobce.
- Nepoužívejte poškozené zařízení a neopravujte je sami. Chraňte je před nečistotami a vlhkostí.
- Tlačítka a vypínače připojené k zařízení ani telefony či tablety k dálkovému ovládání nenechávejte dětem.

TLAČÍTKO NA ZAŘÍZENÍ

1 stisknutí	zapnutí / vypnutí
Podržet 5 s	párovací režim

INDIKÁTOR (MODRÁ LED)

Svítí (eWeLink i Matter)	online
1 bliknutí	offline
2 bliknutí (eWeLink)	režim LAN
2 krátká a 1 dlouhé	párovací režim
3 bliknutí (Matter)	identifikace

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Po prvním zapnutí je zařízení automaticky v párovacím režimu; pokud se do 10 minut nespáruje, režim skončí – podržte tlačítko asi 5 s, dokud LED nebliká dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí.
2. Matter: v aplikaci kompatibilní platformy (Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings) naskenujte Matter QR kód z Quick Guide nebo ze zařízení.
3. eWeLink: v aplikaci klepněte na Add Device, zvolte Scan a naskenujte QR kód ze zařízení.
4. Vyhledejte zařízení, spusťte připojení, zvolte síť Wi-Fi 2,4 GHz a zadejte heslo. Aplikace potvrdí přidání.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://support.sonoff.tech/m5-86-usermanual/
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/sonoff-m5-matter-1-vypinac-samostatna-verzia/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492