HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Sonoff M5

Wi-Fi / Matter nástenný vypínač, 1–3 kanály, typ 86 a 80

Výrobca: **Sonoff** · Model: **Sonoff M5 (typ 86 a 80, 1–3 kanály)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/sonoff-m5-matter-1-vypinac-samostatna-verzia/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Nástenný Wi-Fi vypínač s podporou Matter a aplikácie eWeLink. Dodáva sa s 1, 2 alebo 3 kanálmi, v samostatnej verzii (typ 86) a rámčekovej verzii (typ 80). Obe verzie majú rovnaké elektrické parametre, líšia sa len rozmermi a hmotnosťou.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	M5-1C/2C/3C-86W, M5-1C/2C/3C-80W
Napájanie	100–240 V~ 50/60 Hz
Spínaný prúd	1 kanál: 10 A; 2 kanály: 5 A na kanál, spolu 10 A; 3 kanály: 2 A na kanál, spolu 6 A
Max. záťaž	max. záťaž 2200 W (1 kanál) / 2200 W, 1100 W na kanál (2 kanály) / 1320 W, 440 W na kanál (3 kanály)
LED záťaž	LED záťaž pri 220 V: 300 W / 300 W na kanál / 100 W na kanál; pri 110 V: 150 W / 150 W na kanál / 60 W na kanál (1 / 2 / 3 kanály)
Bezdrôtovo	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz; Matter
Rozmery / hmotnosť	typ 86: 86 × 86 × 41,5 mm; 153,8 g / 160 g / 163,7 g. Typ 80: 86 × 71 × 41,5 mm; 131,5 g / 139 g / 141,3 g (1 / 2 / 3 kanály); PC V0 + CRS, biela
Prostredie	−10 až 40 °C, 5–95 % RH nekondenzujúca, len do interiéru

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Hrozí zásah elektrickým prúdom. Zariadenie smie do siete pripojiť len kvalifikovaný elektrikár.
- Pred akoukoľvek zmenou zapojenia vypnite ističe a vhodným testerom overte, že na vodičoch nie je napätie.
- Neprekračujte uvedenú maximálnu záťaž. Zapájajte len tak, ako ukazuje návod.
- Pred vypínač zaraďte istič (MCB alebo RCBO): 10 A pre 1 a 2 kanály, 16 A pre 3 kanály.
- Pred zapojením vypnite napájanie. Počas napájania sa nedotýkajte svoriek ani k nim nepripájajte vodiče. Skontrolujte správnosť zapojenia podľa schém v návode výrobcu.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a neopravujte ho sami. Chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou.
- Tlačidlá a vypínače pripojené k zariadeniu ani telefóny či tablety na diaľkové ovládanie nenechávajte deťom.

TLAČIDLO NA ZARIADENÍ

1 stlačenie	zapnutie / vypnutie
Podržať 5 s	párovací režim

INDIKÁTOR (MODRÁ LED)

Svieti (eWeLink aj Matter)	online
1 bliknutie	offline
2 bliknutia (eWeLink)	režim LAN
2 krátke a 1 dlhé	párovací režim
3 bliknutia (Matter)	identifikácia

PRVÉ SPUSTENIE

1. Po prvom zapnutí je zariadenie automaticky v párovacom režime; ak sa do 10 minút nespáruje, režim skončí – podržte tlačidlo asi 5 s, kým LED nebliká dva krátke a jeden dlhý záblesk.
2. Matter: v aplikácii kompatibilnej platformy (Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings) naskenujte Matter QR kód z Quick Guide alebo zo zariadenia.
3. eWeLink: v aplikácii ťuknite na Add Device, zvoľte Scan a naskenujte QR kód zo zariadenia.
4. Vyhľadajte zariadenie, spustite pripojenie, zvoľte sieť Wi-Fi 2,4 GHz a zadajte heslo. Aplikácia potvrdí pridanie.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://support.sonoff.tech/m5-86-usermanual/
Produkt: obchod.homesystem.sk/sonoff-m5-matter-1-vypinac-samostatna-verzia/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492