

Ak potrebujete pomôcť s inštaláciou Home Centra Lite, použite návody, ktoré môžete nájsť na www.fibaro.com. Ak pomoc nenájdete a potrebujete, aby Vám niekto s inštaláciou pomohol, kontaktujte nás na www.HomeSystem.sk.


Poznámka

Niektoré moduly systému Fibaro vyžadujú prácu s prívodom elektriny. To môže byť nebezpečné. Ak si nie ste istý tým, ako tieto moduly inštalovať, kontaktujte certifikovaného inštalatéra.

Obsah balenia



AC/DC adaptér



Sieťový kábel




Anténa



Home Center Lite


1. Pripojte anténu

Začnite pripojením antény, otáčajte skrutku v smere hodinových ručičiek.




2. Pripojte sieťový kábel

Požítte pribalený sieťový kábel na pripojenie HCL LAN port do Vášho routeru.




3. Pripojte elektrický kábel

Pripojte pribalený elektrický kábel do HCL a zapojte ho do siete.




4. Zapnite HCL

Jemne stlačte tlačítko zapínania. Vaše Home Center Lite bude za sekundu pripravené.



Vaša domáca sieť

Pripojte Home Center Lite s Vaším routrom za použitia pribaleného sieťového káblu. Od tej chvíle je Home Center Lite viditeľné pre všetky zariadenia vo Vašej domácej sieti.



Vzdialený prístup

Štandardne je Home Center Lite viditeľné iba vo Vašej domácej sieti. Na zapnutie vzdialeného prístupu, z inej ako Vašej lokálnej siete, je potrebné zaregistrovať sa na www.home.fibaro.com tak, ako popíšeme ďalej v tomto manuáli.

Vytvorte inteligentný dom


Home Center Lite je štandardne nastavený na DHCP mód. Aby ste ho vo Vašej sieti našli, stiahnite si Fibaro Finder pre Váš systém, ktorý nájdete na adrese:



<http://www.homesystem.sk/podpora.html>



1



Nájdite Home Center Lite

Aby ste HCL našli, stiahnite a spustíte Fibaro Finder. Potom stlačte tlačítko REFRESH a IP adresa Vášho Home Center Lite sa objaví.

2



Prihlásenie


Po úspešnom pripojení sa Vám zobrazí prihlasovacie okno. Zadať tieto údaje:

login: Admin
Heslo: Admin

3


Vytvorte si miestnosti

Keď nastavujete svoje Home Center Lite, začnite s vytváraním miestností tak, ako ich máte vo svojom dome.



Vytvorenie sekcií

Sekcie sú časti domu. Môžu to byť poschodia, prípadne skupiny izieb.



Pridanie miestnosti

Pomenujte miestnosť a vyberte sekciu, do ktorej táto miestnosť patrí.



Vyberte si ikonu

Každá miestnosť môže byť označená inou ikonkou. Tieto si vyberáte v pokročilých nastaveniach miestnosti.

2

3

4

Pridanie zariadení

Po tom, ako vytvoríte miestnosti, môžete začať pridávať zariadenia.




V hlavnom menu chodíte do záložky zariadenia (devices), na ľavo nájdete tlačítko Add or Remove Device.



Stláčate tlačítko ADD, Home Centrum Lite začne odpočítavať 30 sekúnd na pridanie zariadenia.


Majte na mysli, že zariadenie, ktoré pridávate musí byť počas tohto procesu v priamom dosahu Home Centra.



Následujte manuál jednotlivých zariadení kde získate viac informácií o tom, ako zariadenie pridať do Z-Wave siete.

Upozornenie

Pri pridávaní niektorých zariadení je potrebná manipulácia s elektrickými káblami. Ak si nie ste istý, čo robíte, prosím kontaktujte certifikovaného elektrikára.




Funkcia kontroly spotreby


Kontrolujte aktuálnu spotrebu zariadení prípadne celého domu (všetkých zapojených zariadení) alebo prezerať históriu spotreby priamo v HCL. Detailné a prepracované grafy Vám dajú možnosť kontrolovať a plánovať náklady na energie.




Aktuálna



Koláčový graf




Graf



TOP 5

Obnova systému (Recovery)

Recovery je panel, ktorý je určený pre obnovenie systému alebo jeho preinštalovanie v prípade problémov. V prípade zlyhania môžete systém vrátiť do poslednej stabilnej verzie bez straty nastavení. Taktiež tu môžete systém vrátiť do továrenského nastavenia. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, zvolte možnosť opravy zo súboru (repair from file) a systém sa preinštaluje bez toho, aby vymazal posledné uložené nastavenia.



Oprav
systém



Oprav
zo súboru



Obnova
systému

LED diódy

umiestnené na prednej strane Home Center Lite majú tieto významy:



Zapnuté

Svieti, ak je HCL zapnuté



Z-Wave

Bliká, keď HCL odosiela príkazy do Z-Wave siete



Internet

Svieti, ak je HCL pripojené k internetu



Lokálna sieť

Svieti, ak je HCL pripojené k lokálnej sieti



Zapnuté

Svieti, ak je pre HCL dostupná aktualizácia