HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Broadlink RM MAX

Univerzálny IR/RF ovládač a Matter bridge

Výrobca: **BroadLink** · Model: **BroadLink RM MAX**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/broadlink-rm-max-univerzalny-ir-rf-ovladac-s-matter/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Ovládač sa naučí signály infračervených (IR) a rádiových (315/433 MHz) diaľkových ovládačov a nahradí ich aplikáciou BroadLink Magic Home. Ako Matter bridge sprístupní spotrebiče aj v Apple Home, Google Home a Alexe.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	RM MAX
Napájanie	5 V⎓ min. 1 A (adaptér je súčasťou balenia)
Bezdrôtovo	Wi-Fi 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz), Bluetooth LE, Matter, FastCon
Infračervené (IR)	učenie kódov vrátane nosnej frekvencie; viacsmerové, dosah do 8 m
Rádiové (RF)	315 MHz (305–335 MHz), 433 MHz (430–440 MHz); dosah do 50 m vo voľnom priestore
Rozmery	114,6 × 108,8 × 36,5 mm; čierna
Prostredie	0 až 45 °C, max. 85 % RH, len do interiéru
Aplikácia	BroadLink Magic Home (Android, iOS)
Použitie	súčasti: ovládač RM MAX, napájací adaptér; LED indikácia modrá / oranžová, resetovací otvor pri konektore

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Napájajte len dodaným adaptérom alebo zdrojom 5 V⎓ min. 1 A.
- Používajte len v suchom interiéri, mimo zdrojov tepla a priameho slnka.
- Zariadenie nezakrývajte a nerozoberajte. Čistite len suchou mäkkou handričkou.

UMIESTNENIE

- Umiestnite ho tak, aby mal priamu viditeľnosť na IR spotrebiče, do vzdialenosti 8 m. Prekážkou je aj sklo vitríny.
- IR signál neprejde cez steny; RF signál 433 MHz áno, takže RF zariadenia môžu byť aj v inej miestnosti.
- Najlepšie miesto je centrálne v miestnosti, v dosahu Wi-Fi routera.

PRVÉ SPUSTENIE

1. Stiahnite aplikáciu BroadLink Magic Home a prihláste sa.
2. Pripojte RM MAX k napájaniu.
3. V aplikácii pridajte nové zariadenie a postupujte podľa sprievodcu. Mobil musí byť na Wi-Fi 2,4 GHz a mať zapnutý Bluetooth.
4. Zadajte názov a heslo siete Wi-Fi 2,4 GHz a počkajte na pripojenie.
5. Ak to aplikácia vyžaduje, ťuknite na „Authorize Device“ – bez autorizácie nefunguje vzdialené ani hlasové ovládanie.

POZNÁMKA

- Sieť 5 GHz nie je podporovaná. Ak má router obe pásma pod jedným názvom, dočasne vypnite 5 GHz alebo vytvorte samostatnú sieť 2,4 GHz.

PRIDANIE SPOTREBIČA

1. V aplikácii otvorte RM MAX a zvoľte pridanie spotrebiča (TV, klimatizácia, ventilátor, žalúzie…).
2. Pri bežných značkách vyberte výrobcu z databázy a vyskúšajte, či spotrebič reaguje.
3. Ak nereaguje, skúste iný kódový profil alebo tlačidlá naučte ručne: pôvodný ovládač nasmerujte na RM MAX a stláčajte tlačidlá podľa výzvy.
4. Otestujte ovládanie a nastavte scény, časovače či plány.

POZOR

- Ovládače s plávajúcim kódom (rolling code), typicky novšie garážové brány, nie sú podporované. Ovládať sa dajú len RF zariadenia s pevným kódom.

MATTER: APPLE HOME, GOOGLE HOME

1. Nastavte RM MAX v aplikácii BroadLink Magic Home a aktualizujte firmvér.
2. V nastaveniach zariadenia zapnite Matter – zobrazí sa párovací kód.
3. Kód naskenujte v aplikácii Apple Home, Google Home alebo Alexa a dokončite pridanie.

POZNÁMKA

- Apple Home potrebuje domácu centrálu (Apple TV alebo HomePod), Google Home zariadenie Google Nest s podporou Matter. Rozsah ovládania cez Matter závisí od typu spotrebiča.

RESET A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Obnovenie továrenských nastavení	ihlou podržte tlačidlo v otvore pri napájacom konektore cca 5 s, kým LED nezačne rýchlo blikať
Nepripojí sa na Wi-Fi	overte sieť 2,4 GHz a heslo, priblížte sa k routeru, reštartujte router aj RM MAX
Spotrebič nereaguje	skontrolujte priamu viditeľnosť a vzdialenosť, skúste iný kódový profil alebo tlačidlo naučte znova
Nefunguje hlasové ovládanie	overte autorizáciu zariadenia a prepojenie účtu BroadLink v aplikácii Alexa alebo Google Home

KOMPATIBILITA

- Matter: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa a ďalšie Matter platformy; Home Assistant cez Matter.
- Priame hlasové ovládanie: Amazon Alexa a Google Asistent (po autorizácii v aplikácii).
- Brána pre zariadenia BroadLink FastCon. Naučené ovládače, scény a plány fungujú lokálne aj bez internetu.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://www.ibroadlink.com/productinfo/1417762.html
Produkt: obchod.homesystem.sk/broadlink-rm-max-univerzalny-ir-rf-ovladac-s-matter/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492