HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Meross MS220

Multifunkčný dverový senzor 5v1 so zvončekom

Výrobca: **Meross** · Model: **Meross MS220**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/meross-multifunkcny-dverovy-senzor-5v1-ms220/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Senzor otvorenia dverí a okien so zvončekom, detekciou vibrácií, alarmom 100 dB, nočným svetlom a programovateľným tlačidlom. Komunikuje cez Bluetooth; na notifikácie, zvonenie a Matter potrebuje hub Meross MSH450P.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	MS220 (MS220-EU)
Napájanie	1× batéria CR123A 1700 mAh (v balení), výdrž až 3 roky
Bezdrôtovo	Bluetooth Low Energy; hub Meross MSH450P
Detekčná vzdialenosť magnetu	max. 2,5 cm
Alarm	bzučiak až 100 dB
Krytie	IP66, UV odolné
Rozmery	31,5 × 29,5 × 85 mm
Prostredie	−20 až 60 °C, interiér aj exteriér
Obsah balenia	senzor, magnet, batéria CR123A, 2× obojstranná páska, otvárač krytu batérie, návod

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Nevystavujte senzor dlhodobo ohňu ani vysokým teplotám.
- Používajte len batériu CR123A a vložte ju so správnou polaritou.
- Ak senzor dlhšie nepoužívate, batériu vyberte. Senzor aj batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.

VLOŽENIE BATÉRIE

1. Otvárač vložte do drážky a opatrne vypáčte kryt batérie.
2. Vložte batériu CR123A podľa označenia polarity.
3. Kryt pevne zatvorte. Tesnenie musí byť čisté a nepoškodené, inak nebude zaručená vodotesnosť.

TLAČIDLÁ

Multifunkčné tlačidlo (so zvončekom)	zvonček, nočné svetlo alebo spustenie scény – funkciu nastavíte v aplikácii
Párovacie tlačidlo – krátko	párovací režim, LED rýchlo bliká nazeleno
Párovacie tlačidlo – podržať 5 s	obnovenie továrenských nastavení (LED blikne načerveno, potom nazeleno, krátke pípnutie)

LED A ZVUK

Zelená krátko, krátke pípnutie	zapnutie
Zelená bliká, krátke pípnutie	párovací režim
Zelená sa rozsvieti a zhasne	spárovanie úspešné
Oranžová pomaly bliká	aktualizácia firmvéru
Oranžová bliká 5 s, 3× hlasné pípnutie	hľadanie zariadenia z aplikácie
Červená bliká, zvuk alarmu	spustený alarm (zvuk nastaviteľný, dá sa stlmiť)
Červená bliká bez zvuku	stlmený alarm alebo výpadok spojenia

POZNÁMKA

- Slabú batériu senzor nesignalizuje LED ani zvukom – upozornenie príde v aplikácii Meross.

PRVÉ SPUSTENIE

1. Stiahnite aplikáciu Meross a pridajte do nej hub Meross MSH450P.
2. V aplikácii pridajte senzor a postupujte podľa sprievodcu (časť nastavení prebieha cez Bluetooth medzi mobilom a senzorom).

3. Krátko stlačte párovacie tlačidlo – LED rýchlo bliká nazeleno.
4. Po spárovaní zvoľte režim dverový senzor alebo zvonček a nastavte citlivosť vibrácií a zvuk alarmu.

POZNÁMKA

- Na Apple Home, Google Home, Alexu či SmartThings potrebujete Matter z hubu MSH450P a Matter ovládač danej platformy (napr. HomePod mini). Staršie huby MSH450, MSH450MA a MSH300 nie sú podporované.

MONTÁŽ

- Povrch očistite; musí byť čistý a rovný. Pásku pritlačte pevne na 30 s.
- Magnet zarovnajte s horným okrajom senzora, z ktorejkoľvek strany, s medzerou najviac 2,5 cm.
- Nemontujte priamo na kov ani do miest so silným magnetickým poľom – pri kovových dverách senzor aj magnet podložte tenkou podložkou.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://bucket-meross-static.meross.com/meross/production/product/usermanual/2026/9/14/544628.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/meross-multifunkcny-dverovy-senzor-5v1-ms220/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492