HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

# Meross MTS215MA

Wi-Fi termostat pro elektrické podlahové vytápění (Matter)

Výrobce: **Meross** · Model: **Meross MTS215MA**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

**obchod.homesystem.sk/cs/meross-wifi-termostat-pre-elektricke-podlahove-kurenie-mts215ma--matter/**

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Termostat do instalační krabice spíná elektrické podlahové vytápění do 16 A. Ovládá se dotykovým panelem, aplikací Meross nebo přes Matter v Apple Home, Google Home, Alexe a SmartThings.

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

| | |
|---|---|
| **Model** | MTS215MA(EU) |
| **Napájení** | 100–250 V~, 50/60 Hz; nutný fázový (L) i nulový (N) vodič |
| **Max. zátěž** | 16 A (cca 3,6 kW při 230 V), pouze elektrické vytápění |
| **Bezdrátově** | Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n), Matter |
| **Senzory** | vestavěný senzor vzduchu + podlahové čidlo NTC 10 kΩ, β = 3380 (v balení) |
| **Rozsah nastavení** | 5 až 35 °C, přesnost ±0,5 °C |
| **Rozměry** | 86 × 86 × 48 mm |
| **Prostředí** | 0 až 40 °C, 10–90 % RH bez kondenzace |
| **Obsah balení** | termostat, podlahové čidlo, 4 šrouby, nálepka s označením vodičů, návod |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**POZOR**

- Před montáží vypněte jistič okruhu, na kterém je termostat.
- Instalujte podle platných elektrotechnických předpisů; pokud si nejste jisti, svěřte montáž elektrikáři.
- Neinstalujte s mokrýma rukama ani ve stoje na mokrém či vlhkém povrchu.
- Pouze pro elektrické podlahové vytápění – ne pro kotle ani teplovodní vytápění.

## SVORKY A ZAPOJENÍ

| | |
|---|---|
| **1 – L(in)** | napájení, fázový vodič 230 V~ |
| **2 – N** | napájení, nulový vodič |
| **3 – N(load)** | nulový vodič topného kabelu / rohože |
| **4 – L(load)** | fáze topného kabelu / rohože, max. 16 A |
| **5** | nezapojuje se |
| **6, 7 – SENSOR** | podlahové čidlo NTC (volitelné) |

**POZNÁMKA**

- Schéma je i na zadní straně termostatu a na přiložené nálepce. Aplikace Meross vás zapojením provede krok za krokem.

## TLAČÍTKA

| | |
|---|---|
| **Napájení – klepnout** | zapnutí / vypnutí |
| **Napájení – podržet 3 s** | restart termostatu |
| **Režim – klepnout** | přepínání mezi plánem a předvolbami teploty |
| **Režim – podržet 3 s** | dočasné odemknutí dětského zámku |
| **Nahoru / Dolů** | změna nastavené teploty |
| **Nahoru + Dolů – podržet 5 s** | obnovení továrního nastavení (ikona Wi-Fi začne blikat) |

## DISPLEJ

| | |
|---|---|
| **Číslo uprostřed** | aktuální / nastavená teplota |
| **Ikona Wi-Fi** | stav připojení; bliká = párovací režim |
| **Ikona hodin** | vytápění podle plánu |
| **Ikony předvoleb** | předvolby teploty |

| | |
|---|---|
| **Ikona okna** | zjištěno otevřené okno – vytápění se pozastaví a po 30 min obnoví (nebo stisknutím libovolného tlačítka) |
| **Ikona vytápění** | termostat právě topí |
| **AH** | aktivní ochrana proti přehřátí podlahy – vytápění je zastaveno |

## PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Stáhněte aplikaci Meross a přihlaste se nebo si vytvořte účet.
2. Připojte mobil k Wi-Fi 2,4 GHz a ověřte, že signál sítě je v místě montáže dostatečně silný.
3. V aplikaci klepněte na „+“, vyberte Smart Thermostat a postupujte podle průvodce.
4. Přidání do Apple Home, Google Home, Alexy nebo SmartThings provedete v aplikaci v části Linked services (Matter).

**POZNÁMKA**

- Pokud byl termostat již přidán, nejprve ho resetujte: podržte Nahoru + Dolů 5 s, dokud ikona Wi-Fi nezačne blikat. Pro Matter potřebujete Matter ovladač (např. Apple TV, HomePod, Nest Hub, Echo).

## NASTAVENÍ V APLIKACI

- Plán: týdenní rozvrh teplot a časů.
- Předvolby: spínací rozdíl (hystereze), jas displeje, předvolby teploty.
- Rozšířené: kalibrace, detekce okna, ochrana proti přehřátí podlahy, protimrazová ochrana, výběr senzoru (vzduch / podlaha).
- Dětský zámek a historie vytápění s exportem.

**Likvidace:** Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
**Důležité:** tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. Při rozdílech má přednost původní návod výrobce:
https://d386u2e9lj99mt.cloudfront.net/public/staticfile/1750317522139/397651.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/meross-wifi-termostat-pre-elektricke-podlahove-kurenie-mts215ma--matter/ · Stav: 11/2026
**Potřebujete poradit?** obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492