SONOFF CAM Outdoor DUO

Venkovní dvouobjektivová kamera se Zigbee hubem · CAM-C44HE

Venkovní kamera se dvěma 4MP objektivy – pevným širokoúhlým a otočným (PTZ) – a s vestavěným Zigbee hubem pro zařízení SONOFF. Ovládá se přes aplikaci eWeLink, záznam ukládá lokálně na microSD kartu.

Naskenujte pro detail produktu

Základní informace

Model	CAM-C44HE
Napájení	12 V ⎓ 1 A (síťový adaptér je součástí balení), PoE není podporováno
Rozlišení	4 MP + 4 MP (pevný objektiv + PTZ objektiv)
Zorný úhel	108°
Otáčení PTZ	horizontálně 260°, vertikálně 90°
Komprese videa	HD: H.265, SD: H.264
Úložiště	microSD (TF) karta do 512 GB, není součástí balení; cloudové úložiště není podporováno
Síť	Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), Ethernet RJ45 10/100 Mb/s
Zigbee	Zigbee 3.0 hub, až 128 zařízení SONOFF
Krytí	IP65 (tělo kamery)
Provozní podmínky	−20 °C až 50 °C, vlhkost 5–95 % RH bez kondenzace
Rozměry / hmotnost	130 × 179 × 167 mm / 547 g (bez příslušenství)
Materiál	ABS + PC
Aplikace a integrace	eWeLink; Alexa, Google Home, IFTTT; ONVIF/RTSP

Bezpečnostní pokyny

- Tělo kamery má krytí IP65, dodaný síťový adaptér 12 V / 1 A však není vodotěsný – umístěte ho do interiéru nebo do krytu chráněného před povětrnostními vlivy.
- Je-li napájecí konektor venku, pevně ho dotáhněte, aby do něj nevnikla voda.
- Je-li síťový port venku, nasaďte na něj vodotěsný kryt – s kabelem i bez něj (postup níže).
- Kamera se nenapájí přes PoE; používejte dodaný adaptér 12 V / 1 A.
- Kvůli velikosti vodotěsného konektoru výrobce doporučuje síťový kabel se samostatně nakrimpovaným konektorem RJ45, nikoli kabel s lisovanou koncovkou a ochrannou objímkou.

Montáž

1. Nalepte montážní šablonu na požadované místo (stěna nebo strop).
2. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky (u dřevěného povrchu nejsou potřeba).
3. Kameru přišroubujte.
4. Pevný objektiv můžete po montáži ručně natočit v horizontálním směru.

Utěsnění síťového portu – s ethernetovým kabelem

1. Protáhněte síťový kabel postupně upevňovací maticí, těsnicím kroužkem a vodotěsnou objímkou.

2. Těsnicí kroužek zasuňte do vodotěsné objímky.
3. Na síťový port kamery nasaďte O-kroužek a připojte síťový kabel.
4. Na síťový port nasaďte vodotěsnou objímku a otočením ji zajistěte.
5. Upevňovací matici našroubujte na vodotěsnou objímku.

Utěsnění síťového portu – bez ethernetového kabelu

1. Vodotěsnou zátku vložte do těsnicího kroužku a obojí zasuňte do vodotěsné objímky.
2. Na síťový port kamery nasaďte O-kroužek, nasaďte vodotěsnou objímku a otočením ji zajistěte.
3. Upevňovací matici našroubujte na vodotěsnou objímku.

První spuštění a přidání do eWeLink

1. Stáhněte si aplikaci eWeLink z Google Play nebo App Store.
2. Připojte napájení. Při prvním spuštění přejde kamera do párovacího režimu – LED bliká v cyklu dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí.
3. Chcete-li použít ethernet, připojte síťový kabel (volitelné).
4. V aplikaci zvolte „Scan“ a naskenujte QR kód ze stručného návodu nebo z kamery, poté zvolte „Add Device“.
5. Postupujte podle aplikace, dokud se nezobrazí, že zařízení bylo přidáno.

Poznámka: Pokud kamera není spárována do 30 minut, párovací režim se ukončí. Znovu ho zapnete podržením tlačítka asi 5 sekund, dokud LED nezačne blikat v cyklu dvě krátká a jedno dlouhé.

Tlačítko a LED

Tlačítko – podržet cca 5 s	Vstup do párovacího režimu
LED: 2× krátce + 1× dlouze (opakovaně)	Párovací režim
Stavová LED	Lze vypnout v aplikaci (Další nastavení → Status LED)

Přidání Zigbee zařízení

1. Přepněte Zigbee zařízení do párovacího režimu.
2. V aplikaci eWeLink otevřete rozhraní brány kamery a zvolte „+ Add Device“.
3. Počkejte na dokončení vyhledávání a zařízení přidejte.

Upozornění: Hub funguje jen v aplikaci eWeLink a jen se Zigbee zařízeními SONOFF a ekosystému eWeLink (ventily SWV, senzory SNZB, spínače ZBMINI/ZBM5, zásuvky S40Lite/S60ZB, hlavice TRVZB a další – seznam podle firmwaru v Help Centru SONOFF). Jako Zigbee brána nepodporuje Home Assistant.

Poznámka: Kamera může pracovat i v režimu Router (např. pro ZBBridge-P/U, iHost, NSPanel Pro, Home Assistant ZHA/Z2M). Přepnutím do režimu Router se odstraní všechna připojená koncová zařízení. Lokální scény běží přímo v kameře i bez internetu.

Home Assistant a NVR (ONVIF/RTSP)

V aplikaci zapněte ONVIF/RTSP (Další nastavení). Kamera musí být ve stejné lokální síti jako NVR nebo počítač; k dispozici je pevný i PTZ pohled.

- RTSP (integrace Generic Camera): živý obraz v HD nebo SD.
- ONVIF (integrace ONVIF): živý obraz v SD, ovládání PTZ, zapnutí/vypnutí zvuku, události detekce pohybu, osob, vozidel a zvířat.